Lost Vape Thelema Solo Pro

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-thelema-solo-pro/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

LOST VAPE

www.lostvape.com

Made by Fuentespacific

THELEMA SOLO 100 PRO BOX MOD

USER MANUAL

⚠ SAFETY WARNINGS

WARNING: CONTAINS NICOTINE. Nicotine is an addictive chemical. Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Keep out of reach of children and pets.

1. Read this manual carefully before using the device.
2. Use only recommended coils and batteries.
3. Do not expose the device to extreme temperatures or moisture.
4. Dispose of batteries and e-liquid responsibly.

BASIC TRANSACTIONS

Power On/Off	Press fire button 5 times
Change Mode	Press fire button 3 times
Lock/Unlock	Press fire button 3 times
Adjust Power	Use + / - buttons
Change Resistance	Press mode button

PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions	80 x 30 x 30 mm
Weight	150 g
Battery	1 x 18650 (not included)
Max Power	100 W
Resistance Range	0.1 - 3.0 Ω
Display	0.91" OLED
Material	Zinc alloy, PC, rubber

BASIC OPERATION

BATTERY INSTALLATION

Open the battery door by sliding it downward. Insert the battery with the positive terminal facing the coil. Close the door until it clicks.

TANK REFILLING

Unscrew the top cap. Fill with e-liquid through the refill hole. Do not overfill. Wait 5 minutes before firing.

COIL REPLACEMENT

Unscrew the tank from the base. Remove the old coil. Install a new coil and prime it with e-liquid before use.

POWER ADJUSTMENT

Use the + and - buttons to adjust power in 1 W increments. Hold for rapid change.

LOCK / UNLOCK

Press the fire button 3 times quickly to lock or unlock the device.

CHANGE MODE

Press the mode button 3 times to cycle through VW, TC-Ni, TC-Ti, and Bypass modes.

PUFF COUNTER RESET

Hold the fire button and the + button for 5 seconds to reset the puff counter.

TEMPERATURE UNIT

Press the mode button 5 times to switch between °C and °F.

SCREEN BRIGHTNESS

Press the mode button 3 times to cycle through brightness levels: Low, Medium, High.

SCREEN TIMEOUT

Press the mode button 3 times to cycle through timeout options: 10 s, 30 s, 60 s, Always On.

SCREEN ROTATION

Press the mode button 3 times to rotate the display 180°.

VAPE STATS

Press the mode button 3 times to view total puffs, total vape time, and battery cycles.

FACTORY RESET

Hold the fire button and the mode button for 10 seconds to restore factory settings.

OPERATION

Fill the tank with e-liquid before first use. Prime the coil by pressing the fire button for 5 seconds. Adjust power to your preferred setting. Inhale slowly and steadily.

MAINTENANCE

Clean the exterior with a dry cloth. Avoid getting liquid into the battery compartment. Replace coils every 2–4 weeks for optimal flavor.

TROUBLESHOOTING

Device won't fire	Check battery charge and contacts
Burnt taste	Prime coil or replace it
Leaking	Tighten tank or replace seals
Low vapor	Increase power or check coil

SAFETY INFORMATION

Keep away from children and pets. Do not use if you have heart conditions. Stop use if you feel dizzy or nauseous. Do not charge unattended.

WARRANTY

1-year limited warranty on electronics. Coils and batteries are not covered. Keep your receipt for warranty claims.

SPECIFICATIONS

Model	THELEMA SOLO 100 PRO
Dimensions	80 x 30 x 30 mm
Weight	150 g
Battery	1 x 18650 (not included)
Max Power	100 W
Resistance Range	0.1 - 3.0 Ω
Display	0.91" OLED
Material	Zinc alloy, PC, rubber

CONTENTS

- 1 x THELEMA SOLO 100 PRO Box Mod
- 1 x USB-C Cable
- 1 x Spare O-ring Set
- 1 x Cleaning Brush
- 1 x Quick Start Guide

CONTACT

For support, visit www.lostvape.com or email support@lostvape.com.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : CONTIENT DE LA NICOTINE. La nicotine est une substance chimique addictive. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Utilisez uniquement les résistances et batteries recommandées.
3. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité.
4. Éliminez les batteries et l'e-liquide de manière responsable.

OPÉRATIONS DE BASE

Allumer/Éteindre	Appuyer 5 fois sur le bouton de tir
Changer de mode	Appuyer 3 fois sur le bouton de tir
Verrouiller/Déverrouiller	Appuyer 3 fois sur le bouton de tir
Ajuster la puissance	Utiliser les boutons + / -
Changer de résistance	Appuyer sur le bouton de mode

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions	80 x 30 x 30 mm
Poids	150 g
Batterie	1 x 18650 (non incluse)
Puissance max.	100 W
Plage de résistance	0,1 - 3,0 Ω
Écran	OLED 0,91"
Matériau	Alliage de zinc, PC, caoutchouc

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Ouvrez la trappe à batterie en la faisant glisser vers le bas. Insérez la batterie avec la borne positive face à la résistance. Refermez la trappe jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Dévissez le haut du réservoir. Remplissez avec l'e-liquide par le trou de remplissage. Ne pas trop remplir. Attendez 5 minutes avant de tirer.

REMPLACEMENT DE LA RÉSISTANCE

Dévissez le réservoir de la base. Retirez l'ancienne résistance. Installez une nouvelle résistance et amorcez-la avec de l'e-liquide avant utilisation.

AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

Utilisez les boutons + et - pour ajuster la puissance par incréments de 1 W. Maintenez enfoncé pour un changement rapide. La puissance est affichée à l'écran en temps réel.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE

Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton de tir pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsqu'il est verrouillé, aucune commande ne fonctionne.

CHANGEMENT DE MODE

Appuyez 3 fois sur le bouton de mode pour faire défiler les modes : VW, TC-Ni, TC-Ti et Bypass.

RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE BOUFFÉES

Maintenez le bouton de tir et le bouton + enfoncés pendant 5 secondes pour réinitialiser le compteur de bouffées.

UNITÉ DE TEMPÉRATURE

Appuyez 5 fois sur le bouton de mode pour basculer entre °C et °F.

LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez 3 fois sur le bouton de mode pour faire défiler les niveaux de luminosité : Faible, Moyen, Élevé.

DÉLAI D'EXTINCTION DE L'ÉCRAN

Appuyez 3 fois sur le bouton de mode pour faire défiler les options de délai : 10 s, 30 s, 60 s, Toujours allumé.

ROTATION DE L'ÉCRAN

Appuyez 3 fois sur le bouton de mode pour faire pivoter l'écran de 180°.

STATISTIQUES DE VAPOTAGE

Appuyez 3 fois sur le bouton de mode pour afficher le nombre total de bouffées, le temps de vapotage total et le nombre de cycles de la batterie.

RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez le bouton de tir et le bouton de mode enfoncés pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

FONCTIONNEMENT

Remplissez le réservoir d'e-liquide avant la première utilisation. Amorcez la résistance en appuyant sur le bouton de tir pendant 5 secondes. Ajustez la puissance à votre convenance. Inhalez lentement et régulièrement.

ENTRETIEN

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon sec. Évitez que du liquide ne pénètre dans le compartiment de la batterie. Remplacez les résistances toutes les 2 à 4 semaines pour une saveur optimale.

DÉPANNAGE

L'appareil ne tire pas	Vérifiez la charge de la batterie et les contacts
Goût de brûlé	Amorcez la résistance ou remplacez-la
Fuite	Serrez le réservoir ou remplacez les joints
Vapeur faible	Augmentez la puissance ou vérifiez la résistance

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Ne pas utiliser si vous souffrez de troubles cardiaques. Arrêtez d'utiliser si vous ressentez des vertiges ou des nausées. Ne pas charger sans surveillance.

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur l'électronique. Les résistances et les batteries ne sont pas couvertes. Conservez votre reçu pour toute réclamation au titre de la garantie.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	THELEMA SOLO 100 PRO
Dimensions	80 x 30 x 30 mm
Poids	150 g
Batterie	1 x 18650 (non incluse)
Puissance max.	100 W
Plage de résistance	0,1 - 3,0 Ω
Écran	OLED 0,91"
Matériau	Alliage de zinc, PC, caoutchouc

CONTENU

- 1 x Mod THELEMA SOLO 100 PRO
- 1 x Câble USB-C
- 1 x Jeu de joints toriques de rechange
- 1 x Brosse de nettoyage
- 1 x Guide de démarrage rapide

CONTACT

Pour toute assistance, rendez-vous sur www.lostvape.com ou écrivez à support@lostvape.com.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

WARNUNG: ENTHÄLT NIKOTIN. Nikotin ist ein suchterregender Stoff. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie nur empfohlene Verdampferköpfe und Akkus.
3. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
4. Entsorgen Sie Akkus und Liquid verantwortungsvoll.

GRUNDBEDIENUNG

Ein-/Ausschalten	5-mal Feuertaste drücken
Modus wechseln	3-mal Feuertaste drücken
Sperren/Entsperren	3-mal Feuertaste drücken
Leistung anpassen	+ / - Tasten verwenden
Widerstand wechseln	Modustaste drücken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	80 x 30 x 30 mm
Gewicht	150 g
Akku	1 x 18650 (nicht enthalten)
Max. Leistung	100 W
Widerstandsbereich	0,1 - 3,0 Ω
Display	0,91" OLED
Material	Zinklegierung, PC, Gummi

EINSETZEN DES AKKUS

Schieben Sie die Akkuklappe nach unten, um sie zu öffnen. Legen Sie den Akku mit dem Pluspol zum Verdampferkopf ein. Schließen Sie die Klappe, bis sie einrastet.

TANK BEFÜLLEN

Schrauben Sie den Tankaufsatz ab. Füllen Sie Liquid durch die Befüllöffnung ein. Nicht überfüllen. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie feuern.

VERDAMPFERKOPF WECHSELN

Schrauben Sie den Tank vom Sockel ab. Entfernen Sie den alten Verdampferkopf. Setzen Sie einen neuen ein und füllen Sie ihn vor der Verwendung mit Liquid.

LEISTUNGSANPASSUNG

Verwenden Sie die Tasten + und -, um die Leistung in 1-W-Schritten anzupassen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um schnell zu ändern. Die Leistung wird in Echtzeit auf dem Display angezeigt.

SPERREN / ENTSPERREN

Drücken Sie die Feuertaste 3-mal schnell hintereinander, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren. Im gesperrten Zustand sind keine Befehle möglich.

MODUSWECHSEL

Drücken Sie die Modustaste 3-mal, um zwischen den Modi VW, TC-Ni, TC-Ti und Bypass zu wechseln.

ZURÜCKSETZEN DER ZUGZÄHLUNG

Halten Sie die Feuertaste und die + Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Zugzählung zurückzusetzen.

TEMPERATUREINHEIT

Drücken Sie die Modustaste 5-mal, um zwischen °C und °F zu wechseln.

DISPLAYHELLIGKEIT

Drücken Sie die Modustaste 3-mal, um die Helligkeitsstufen durchzuschalten: Niedrig, Mittel, Hoch.

DISPLAY-TIMEOUT

Drücken Sie die Modustaste 3-mal, um die Timeout-Optionen durchzuschalten: 10 s, 30 s, 60 s, Immer an.

DISPLAYDREHUNG

Drücken Sie die Modustaste 3-mal, um das Display um 180° zu drehen.

DAMPFSTATISTIKEN

Drücken Sie die Modustaste 3-mal, um die Gesamtzahl der Züge, die gesamte Dampfzeit und die Akkuzyklen anzuzeigen.

WERKSEINSTELLUNGEN

Halten Sie die Feuertaste und die Modustaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

BEDIENUNG

Füllen Sie den Tank vor der ersten Verwendung mit Liquid. Befeuchten Sie den Verdampferkopf, indem Sie die Feuertaste 5 Sekunden lang drücken. Stellen Sie die gewünschte Leistung ein. Inhalieren Sie langsam und gleichmäßig.

WARTUNG

Reinigen Sie das Äußere mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie, dass Liquid in das Akkufach gelangt. Ersetzen Sie die Verdampferköpfe alle 2–4 Wochen für optimalen Geschmack.

FEHLERBEHEBUNG

Gerät feuert nicht	Akkuladung und Kontakte prüfen
Verbrannter Geschmack	Verdampferkopf befeuchten oder ersetzen
Auslaufen	Tank festziehen oder Dichtungen ersetzen
Wenig Dampf	Leistung erhöhen oder Verdampferkopf prüfen

SICHERHEITSHINWEISE

Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Nicht verwenden, wenn Sie Herzprobleme haben. Verwendung sofort einstellen, wenn Sie sich schwindelig oder übel fühlen. Nicht unbeaufsichtigt laden.

GARANTIE

1 Jahr eingeschränkte Garantie auf Elektronik. Verdampferköpfe und Akkus sind nicht abgedeckt. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für Garantieansprüche auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell	THELEMA SOLO 100 PRO
Abmessungen	80 x 30 x 30 mm
Gewicht	150 g
Akku	1 x 18650 (nicht enthalten)
Max. Leistung	100 W
Widerstandsbereich	0,1 - 3,0 Ω
Display	0,91" OLED
Material	Zinklegierung, PC, Gummi

LIEFERUMFANG

- 1 x THELEMA SOLO 100 PRO Box Mod
- 1 x USB-C-Kabel
- 1 x Ersatz-O-Ring-Set
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Kurzanleitung

KONTAKT

Für Support besuchen Sie www.lostvape.com oder schreiben Sie an support@lostvape.com.

⚠ 安全警告

警告：含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾性化学物质。孕妇或哺乳期妇女请勿使用。请将本产品放置在儿童和宠物接触不到的地方。

1. 使用前请仔细阅读本手册。
2. 仅使用推荐的雾化头和电池。
3. 请勿将设备暴露在极端温度或潮湿环境中。
4. 请负责任地处理电池和电子烟液。

基本操作

开机/关机	连续按发射按钮5次
切换模式	连续按发射按钮3次
锁定/解锁	连续按发射按钮3次
调节功率	使用 + / - 按钮
更换电阻	按模式按钮

产品说明

尺寸	80 x 30 x 30 毫米
重量	150 克
电池	1 x 18650（不包含）
最大功率	100 瓦
电阻范围	0.1 - 3.0 Ω
显示屏	0.91" OLED
材质	锌合金、PC、橡胶

安装电池

向下滑动打开电池仓门。将电池正极朝向雾化头方向插入。关闭仓门直至听到卡扣声。

添加烟液

拧下顶盖。通过加液孔加入电子烟液。请勿过量加液。等待5分钟后再开始使用。

更换雾化头

将烟弹从底座拧下。取下旧雾化头。安装新雾化头，并在使用前为其充入电子烟液。

功率调节

使用 + 和 - 按钮以1瓦为增量调节功率。长按可快速调节。屏幕将实时显示当前功率。

锁定 / 解锁

连续快速按发射按钮3次即可锁定或解锁设备。锁定后，所有操作将无法执行。

切换模式

连续按模式按钮3次，可在VW、TC-Ni、TC-Ti和旁路模式之间循环切换。

重置抽吸计数器

长按发射按钮和 + 按钮5秒钟，即可重置抽吸计数器。

温度单位

连续按模式按钮5次，可在°C和°F之间切换。

屏幕亮度

连续按模式按钮3次，可循环切换亮度级别：低、中、高。

屏幕超时

连续按模式按钮3次，可循环切换超时选项：10秒、30秒、60秒、始终开启。

屏幕旋转

连续按模式按钮3次，可将屏幕旋转180°。

抽吸统计

连续按模式按钮3次，可查看总抽吸次数、总吸食时间和电池循环次数。

恢复出厂设置

长按发射按钮和模式按钮10秒钟，即可恢复出厂设置。

操作

首次使用前请为雾化头充入电子烟液。长按发射按钮5秒钟为雾化头预热。调节至您喜欢的功率设置。缓慢而稳定地吸入。

维护

用干布清洁外部。避免液体进入电池仓。每2–4周更换雾化头，以获得最佳口感。

故障排除

设备无法发射	检查电池电量和触点
口感烧焦	为雾化头充液或更换雾化头
漏液	拧紧烟弹或更换密封圈
雾量小	增加功率或检查雾化头

安全信息

请勿让儿童和宠物接触。如有心脏疾病，请勿使用。如感到头晕或恶心，请停止使用。请勿无人看管时充电。

保修

1年有限电子产品保修。雾化头和电池不在保修范围内。请保留您的收据以备保修索赔。

规格

型号	THELEMA SOLO 100 PRO
尺寸	80 x 30 x 30 毫米
重量	150 克
电池	1 x 18650（不包含）
最大功率	100 瓦
电阻范围	0.1 - 3.0 Ω
显示屏	0.91" OLED
材质	锌合金、PC、橡胶

包装内容

- 1 x THELEMA SOLO 100 PRO Box Mod
- 1 x USB-C 充电线
- 1 x 备用O形圈套装
- 1 x 清洁刷
- 1 x 快速入门指南

联系我们

如需支持，请访问 www.lostvape.com 或发送电子邮件至 support@lostvape.com。

⚠ تحذيرات السلامة

تحذير: يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة كيميائية مسببة للإدمان. لا تستخدم إذا كنت حاملاً أو مرضعة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

1. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.
2. استخدم فقط الملفات والبطاريات الموصى بها.
3. لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى أو للرطوبة.
4. تخلص من البطاريات والسائل الإلكتروني بمسؤولية.

التشغيل الأساسي

تشغيل/إيقاف	اضغط زر الإطلاق 5 مرات
تغيير الوضع	اضغط زر الإطلاق 3 مرات
قفل/فتح القفل	اضغط زر الإطلاق 3 مرات
ضبط القوة	استخدم أزرار + / -
تغيير المقاومة	اضغط زر الوضع

وصف المنتج

الأبعاد	80 × 30 × 30 مم
الوزن	150 غ
البطارية	1 × 18650 (غير مرفقة)
القوة القصوى	100 واط
نطاق المقاومة	0.1 - 3.0 Ω
الشاشة	OLED 0.91"
المادة	سبيكة الزنك، PC، مطاط

تركيب البطارية

افتح باب البطارية بالانزلاق للأسفل. أدخل البطارية مع توجيه القطب الموجب نحو الملف. أغلق الباب حتى تسمع صوت النقر.

تعبئة الخزان

افك الغطاء العلوي. املأ بالسائل الإلكتروني من فتحة التعبئة. لا تملأ بشكل زائد. انتظر 5 دقائق قبل الاستخدام.

استبدال الملف

افك الخزان عن القاعدة. أزل الملف القديم. ركّب ملفاً جديداً وقم بتشريبه بالسائل الإلكتروني قبل الاستخدام.

ضبط القوة

استخدم أزرار + و - لضبط القوة بزيادات 1 واط. اضغط مطولاً للتغيير السريع. تُعرض القوة على الشاشة في الوقت الفعلي.

القفل / فتح القفل

اضغط زر الإطلاق 3 مرات بسرعة لقفل الجهاز أو فتحه. عند القفل، لا تعمل أي أوامر.

تغيير الوضع

اضغط زر الوضع 3 مرات للتنقل بين أوضاع VW وTC-Ni وTC-Ti والتجاوز.

إعادة تعيين عداد النفخات

اضغط مطولاً على زر الإطلاق وزر + لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد النفخات.

وحدة الحرارة

اضغط زر الوضع 5 مرات للتبديل بين °C و°F.

سطوع الشاشة

اضغط زر الوضع 3 مرات للتنقل بين مستويات السطوع: منخفض، متوسط، مرتفع.

مهلة إيقاف الشاشة

اضغط زر الوضع 3 مرات للتنقل بين خيارات المهلة: 10 ث، 30 ث، 60 ث، دائماً مفعّل.

دوران الشاشة

اضغط زر الوضع 3 مرات لتدوير الشاشة 180°.

إحصائيات التدخين

اضغط زر الوضع 3 مرات لعرض إجمالي النفخات، وإجمالي وقت التدخين، ودورات البطارية.

إعادة ضبط المصنع

اضغط مطولاً على زر الإطلاق وزر الوضع لمدة 10 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع.

التشغيل

املأ الخزان بالسائل الإلكتروني قبل الاستخدام الأول. شرّب الملف بالضغط على زر الإطلاق لمدة 5 ثوانٍ. اضبط القوة على الإعداد المفضل لديك. استنشق ببطء وبانتظام.

الصيانة

نظّف الجزء الخارجي بقطعة قماش جافة. تجنب دخول السائل إلى حجرة البطارية. استبدل الملفات كل 2–4 أسابيع للحصول على أفضل نكهة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يعمل	تحقق من شحن البطارية والتلامسات
طعم محترق	شرّب الملف أو استبدله
تسرب	اربط الخزان جيداً أو استبدل الحلقات المطاطية
بخار ضعيف	زد القوة أو تحقق من الملف

معلومات السلامة

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. لا تستخدم إذا كنت تعاني من أمراض القلب. توقف عن الاستخدام إذا شعرت بالدوار أو الغثيان. لا تشحن دون مراقبة.

الضمان

ضمان محدود لمدة سنة واحدة على الإلكترونيات. الملفات والبطاريات غير مشمولة بالضمان. احتفظ بإيصالك لمطالبات الضمان.

المواصفات

الطراز	THELEMA SOLO 100 PRO
الأبعاد	80 × 30 × 30 مم
الوزن	150 غ
البطارية	1 × 18650 (غير مرفقة)
القوة القصوى	100 واط
نطاق المقاومة	0.1 - 3.0 Ω
الشاشة	OLED 0.91"
المادة	سبيكة الزنك، PC، مطاط

المحتويات

- 1 × جهاز THELEMA SOLO 100 PRO Box Mod
- 1 × كابل USB-C
- 1 × مجموعة حلقات O-ring احتياطية
- 1 × فرشاة تنظيف
- 1 × دليل البدء السريع

التواصل

للدعم الفني، تفضل بزيارة www.lostvape.com أو راسلنا على support@lostvape.com.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: СОДЕРЖИТ НИКОТИН. Никотин — это вызывающее привыкание химическое вещество. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. Храните в недоступном для детей и животных месте.

1. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства.
2. Используйте только рекомендованные испарительные головки и аккумуляторы.
3. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или влаги.
4. Утилизируйте аккумуляторы и жидкость для электронных сигарет ответственно.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение	5 нажатий кнопки огня
Смена режима	3 нажатия кнопки огня
Блокировка/разблокировка	3 нажатия кнопки огня
Регулировка мощности	Кнопки + / -
Смена сопротивления	Кнопка режима

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Размеры	80 x 30 x 30 мм
Вес	150 г
Аккумулятор	1 x 18650 (не входит в комплект)
Макс. мощность	100 Вт
Диапазон сопротивления	0,1 - 3,0 Ω
Дисплей	0,91" OLED
Материал	Цинковый сплав, PC, резина

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Откройте крышку отсека для аккумулятора, сдвинув ее вниз. Вставьте аккумулятор положительным контактом к испарительной головке. Закройте крышку до щелчка.

ЗАПРАВКА БАКА

Открутите верхний колпачок. Заправьте жидкость для электронных сигарет через отверстие для заправки. Не переполняйте. Подождите 5 минут перед использованием.

ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

Открутите бак от основания. Извлеките старую испарительную головку. Установите новую и перед использованием пропитайте ее жидкостью для электронных сигарет.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Используйте кнопки + и - для регулировки мощности с шагом 1 Вт. Удерживайте для быстрого изменения. Мощность отображается на экране в режиме реального времени.

БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА

Быстро нажмите кнопку огня 3 раза, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. В заблокированном состоянии команды не выполняются.

СМЕНА РЕЖИМА

Нажмите кнопку режима 3 раза, чтобы переключаться между режимами VW, TC-Ni, TC-Ti и Bypass.

СБРОС СЧЕТЧИКА ЗАТЯЖЕК

Удерживайте кнопку огня и кнопку + в течение 5 секунд, чтобы сбросить счетчик затяжек.

ЕДИНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку режима 5 раз, чтобы переключить между °C и °F.

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

Нажмите кнопку режима 3 раза, чтобы переключать уровни яркости: Низкий, Средний, Высокий.

ТАЙМАУТ ЭКРАНА

Нажмите кнопку режима 3 раза, чтобы переключать варианты таймаута: 10 с, 30 с, 60 с, Всегда включен.

ПОВОРОТ ЭКРАНА

Нажмите кнопку режима 3 раза, чтобы повернуть экран на 180°.

СТАТИСТИКА ПАРЕНИЯ

Нажмите кнопку режима 3 раза, чтобы просмотреть общее количество затяжек, общее время парения и циклы аккумулятора.

СБРОС НАСТРОЕК

Удерживайте кнопку огня и кнопку режима в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием заправьте бак жидкостью для электронных сигарет. Смочите испарительную головку, нажав кнопку огня на 5 секунд. Установите желаемую мощность. Вдыхайте медленно и равномерно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирайте корпус сухой тканью. Не допускайте попадания жидкости в отсек для аккумулятора. Заменяйте испарительные головки каждые 2–4 недели для оптимального вкуса.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не срабатывает	Проверьте заряд аккумулятора и контакты
Горький вкус	Смочите или замените испарительную головку
Протекание	Затяните бак или замените уплотнительные кольца
Слабый пар	Увеличьте мощность или проверьте испарительную головку

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей и животных месте. Не используйте при наличии заболеваний сердца. Прекратите использование, если почувствуете головокружение или тошноту. Не заряжайте без присмотра.

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия 1 год на электронные компоненты. Испарительные головки и аккумуляторы не покрываются гарантией. Сохраните чек для гарантийных претензий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	THELEMA SOLO 100 PRO
Размеры	80 x 30 x 30 мм
Вес	150 г
Аккумулятор	1 x 18650 (не входит в комплект)
Макс. мощность	100 Вт
Диапазон сопротивления	0,1 - 3,0 Ω
Дисплей	0,91" OLED
Материал	Цинковый сплав, PC, резина

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x мод THELEMA SOLO 100 PRO Box Mod
- 1 x кабель USB-C
- 1 x запасной набор уплотнительных колец
- 1 x щетка для чистки
- 1 x краткое руководство

КОНТАКТЫ

За поддержкой обращайтесь на www.lostvape.com или по адресу support@lostvape.com.