
OXVA

XLIM SQ PRO 2

User Manual

PRODUCT STRUCTURE




SPECIFICATIONS

Size:	20,01*48*93,4mm
Capacity:	2ml
Screen:	1.09 inch touch screen
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3,3-4,2V
Battery Type:	Built-in 1600mAh
Charging:	Type-C 5V/2A
Resistance Range:	0,33-3,0Ω

GUIDANCE

E-Juice Filling

Fill the e-juice into the cartridge.



TIPS

1) After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.

2) After filling the e-juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

– English 1 –

INSTRUCTIONS

1) Turn On/Off: Press the function button 5 times in 2s to turn it on/off.

2) Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.

3) Lock/Unlock Touch Function: When you do not operate for a period of time, the screen will automatically turn off and lock the touch screen. When you press a button to light up the screen, you need to swipe to unlock.

4) Adjust Output: Swipe right on the screen, adjust your prefer wattage by tapping or sliding.

5) Puffs Records: Swipe left on the screen, you can view the usage history of this device.

6) Basic Settings: Swipe down on the screen, you can set the basic operation through specific options.

7) Common Options: Swipe up on the screen, you can set the Common options through specific options.

8) Theme Switch: Long press the main interface screen, enter the switching state and select the wallpaper by sliding.

9) Slide right on the screen to go back to the last level, when you are on a secondary or tertiary page.

10) When you have no operation for 5s, the screen touch will be locked automatically, you need to swipe to unlock.

11) Screen Prompts
LOW BATTERY: The battery is low
NO ATOMIZER: The cartridge is not detected
SHORT: The short-circuit is detected
TIME OUT: The vaping time is over 8s
TEMP.HIGH: The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.

* Please don't leave the device unattended while charging.

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

– English 2 –

STRUTTURA DEL PRODOTTO




SPECIFICHE

Dimensioni:	20,01*48*93,4 mm
Capacità:	2ml
Schermo:	touch screen da 1,09 pollici
Potenza in uscita:	max 30 W
Tensione in uscita:	3,2–4,2 V
Tipo di batteria:	1600 mAh integrata
Carica:	tipo C 5 V/2 A
Intervallo di resistenza:	0,33–3,0 Ω

ORIENTAMENTO

Riempimento di e-juice

Riempimento di e-juice nella cartuccia.



SUGGERIMENTI

1) Dopo aver riempito l'e-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare bruciature a secco.

2) Dopo aver riempito l'e-juice, chiudere il prima possibile per evitare perdite.

– Italiano 1 –

ISTRUZIONI

1) Accensione/Spegnimento: premere il pulsante funzione 5 volte in 2 secondi per accendere/to/spegnere.

2) Svapo: mentre il dispositivo è acceso, aspirare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare quando lo svapo dura più di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.

3) Funzione touch di blocco/sblocco: quando non lo si utilizza per un periodo di tempo, lo schermo si spegne automaticamente e blocca il touch screen. Quando si preme un pulsante per accendere lo schermo, è necessario scorrere per sbloccarlo.

4) Regolazione dell'uscita: scorrere verso sinistra sullo schermo, regolare il wattaggio preferito toccando o scorrendo.

5) Registri dei tiri: scorrere verso destra sullo schermo, è possibile visualizzare la cronologia di utilizzo di questo dispositivo.

6) Impostazioni di base: scorrere verso l'alto sullo schermo, è possibile impostare il funzionamento di base tramite opzioni specifiche.

7) Opzioni comuni: scorrere verso il basso sullo schermo, è possibile impostare le opzioni comuni tramite opzioni specifiche.

8) Cambio tema: premi a lungo la schermata dell'interfaccia principale, entra nello stato di cambio e seleziona lo sfondo scorrendo.

9) Scorri verso destra sullo schermo per tornare all'ultimo livello, quando sei su una pagina secondaria o terziaria.

10) Quando non esegui alcuna operazione per 5 secondi, il tocco dello schermo si bloccherà automaticamente, devi scorrere per sbloccarlo.

11) Messaggi sullo schermo
BATTERIA SCARICA: la batteria è scarica
NESSUN ATOMIZZATORE: la cartuccia non è stata rilevata
CORTO: è stato rilevato un cortocircuito
TIMEOUT: il tempo di svapo è superiore a 8 secondi
TEMP.HIGH: la temperatura del PCBA è troppo alta

ATTENZIONE


* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la carica.

* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

– Italiano 2 –

PRODUKTÜBERSICHT



TECHNISCHE DATEN

Größe:	20,01 x 48 x 93,4 mm
Fassungsvermögen:	2ml
Bildschirm:	1,09" Touchscreen
Ausgangsleistung:	Max. 30 W
Ausgangsspannung:	3,2–4,2 V
Akkukapazität:	1600 mAh
Ladestrom:	USB-C,5 V/2 A
Widerstandsbereich:	0,33–3,0 Ω

ANLEITUNG

Liquid einfüllen

Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods. Füllen Sie das Liquid in den Pod.



HINWEIS

1) Um Trockendampfen zu verhindern, warten Sie nachdem einfüllen des Liquids 5-8 Minuten, damit sich die Watte des Pods voll Liquid saugen kann.

2) Verschließen Sie die Einfüllöffnung des Pods wieder ordnungsgemäß.

– Deutsch 1 –

INBETRIEBNAHME

1) Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Modustaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.

2) Dampfen: Ziehen Sie an dem Mundstück, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät die Ausgabe automatisch nach 8 Sekunden Leistungsausgabe.

3) Touch-Funktion sperren/entsperren: Wenn das Gerät nicht in Benutzung ist, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Drücken Sie die Modustaste, um das Gerät zu aktivieren und wischen Sie über den Bildschirm, um das Gerät zu entsperren.

4) Leistung anpassen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, passen Sie Ihre gewünschte Leistung durch Tippen oder Wischen an.

5) Zuganzahl: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um die Zuganzahl dieses Geräts anzuzeigen.

6) Grundeinstellungen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Grundbedienung über bestimmte Modi festzulegen.

7) Allgemeine Einstellungen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die allgemeinen Einstellungen über bestimmte Modi festzulegen.

8) Bildschirmhintergrund ändern: Drücken Sie lange auf den Hauptbildschirm der Benutzeroberfläche, wechseln Sie in die "THEMA" Einstellungen und wählen Sie durch Wischen das Hintergrundbild aus.

9) Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um zur letzten Seite zurückzukehren.

10) Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Eingabe ausführen, wird das Display automatisch gesperrt. Wischen Sie über das Display, um das Gerät zu entsperren.

11. Signale & Meldungen
NIEDRIGER AKKUSTAND: Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie das Gerät wieder auf.
KEIN PODVERBINDEN: Der Pod wurde nicht erkannt. Überprüfen Sie den Pod oder tauschen Sie diesen aus.
KURZSCHLUSSSCHUTZ: Es wurde ein Kurzschluss erkannt. Überprüfen Sie den Pod oder tauschen Sie diesen aus.
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ: Das Gerät stoppt die Leistungsausgabe automatisch nach 8 Sekunden.
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ: Die Temperatur des Gerätes ist zu hoch. Lassen Sie das Gerät wieder abkühlen.

ATTENTION


* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.

* Please don't leave the device unattended while charging.

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

– Deutsch 2 –

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO




ESPECIFICACIONES

Tamaño:	20,01 x 48 x 93,4 mm
Capacidad:	2ml
Pantalla:	pantalla táctil de 1,09 pulgadas
Potencia de salida:	máx. 30 W
Voltaje de salida:	3,2–4,2 V
Tipo de batería:	incorporada de 1600 mAh
Carga:	tipo C 5 V/2 A
Rango de resistencia:	0,33–3,0 Ω

GUÍA

Rellenado de e-líquido

Rellenado de e-líquido en el cartucho.



CONSEJOS

1) Después de rellenar un cartucho nuevo con e-líquido, espere al menos de 5 a 8 minutos antes de vapear para evitar que se queme en seco.

2) Después de rellenar el cartucho con e-líquido, ciérrelo lo antes posible para evitar fugas.

– Español 1 –

INSTRUCCIONES

1) Encender/apagar: Presione el botón de función 5 veces en 2 segundos para encender/to/apagar.

2) Vapeo: Mientras el dispositivo está encendido, dé una calada para vapear. El dispositivo dejará de funcionar cuando el vapeo dure más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.

3) Función táctil de bloqueo/desbloqueo: Cuando no lo utilice durante un período de tiempo, la pantalla se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil. Cuando presione un botón para iluminar la pantalla, deberá deslizar para desbloquear.

4) Ajuste de salida: Deslice hacia la izquierda en la pantalla, ajuste su vataje preferido tocando o deslizando.

5) Registros de caladas: Deslice hacia la derecha en la pantalla, puede ver el historial de uso de este dispositivo.

6) Configuración básica: Deslice hacia arriba en la pantalla, puede configurar el funcionamiento básico a través de opciones específicas.

7) Opciones comunes: Deslice hacia abajo en la pantalla, puede configurar las opciones comunes a través de opciones específicas.

8) Cambio de tema: mantenga presionada la pantalla de la interfaz principal, ingrese al estado de cambio y seleccione el fondo de pantalla deslizando.

9) Deslice hacia la derecha en la pantalla para volver al último nivel, cuando esté en una página secundaria o terciaria.

10) Cuando no realice ninguna operación durante 5 segundos, la pantalla táctil se bloqueará automáticamente, debe deslizar para desbloquearla.

11) Avisos en pantalla
BATERÍA BAJA: la batería está baja
NO ATOMIZADOR: no se detectela el cartucho
CORTOCIRCUITO: se detectó un cortocircuito
TIEMPO DE ESPERA: el tiempo de vapeo es superior a 8 s
TEMPERATURA ALTA: la temperatura de PCBA es demasiado alta

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas en período de lactancia. Prohíbida su venta a menores de 18 años.
Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperatura y fuera del alcance de los niños.

– Español 2 –

STRUCTURE DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Taille :	20,01 x 48 x 93,4 mm
Contenance :	2ml
Écran :	écran tactile 1,09 pouce
Puissance de sortie :	30W maximum
Tension de sortie :	3,2 - 4,2V
Type de batterie :	intégrée de 1600 mAh
Charge :	Type-C 5V / 2A
Plage de résistance :	0,33 - 3 Ω

CONSEILS

Remplissage du e-liquide

Remplissage du e-liquide dans la cartouche.

CONSEILS

1) Après avoir rempli le e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vaporiser pour éviter toute combustion à sec.

2) Après avoir rempli le e-liquide, veuillez fermer dès que possible pour éviter toute fuite.

– Français 1 –

INSTRUCTIONS

1) Allumer / éteindre : appuyez sur le bouton de fonction 5 fois en 2 secondes pour l'allumer / éteindre.

2) Vapotage : lorsque l'appareil est allumé, tirez pour vaporiser. L'appareil cesse de fonctionner lorsque le vapotage dure plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.

3) Verrouiller / déverrouiller la fonction tactile : lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, l'écran s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile. Lorsque vous appuyez sur un bouton pour allumer l'écran, vous devez faire glisser pour le déverrouiller.

4) Régler la puissance de sortie : faites glisser vers la gauche sur l'écran, ajustez votre puissance préférée en appuyant ou en faisant glisser.

5) Enregistrements de bouffées : faites glisser vers la droite sur l'écran, vous pouvez afficher l'historique d'utilisation de cet appareil.

6) Paramètres de base : faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran, vous pouvez définir le fonctionnement de base via des options spécifiques.

7) Options communes : faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran, vous pouvez définir les options communes via des options spécifiques.

8) Changement de thème : appuyez longuement sur l'écran de l'interface principale, entrez dans l'état de commutation et sélectionnez le fond d'écran en faisant glisser.

9) Faites glisser vers la droite sur l'écran pour revenir au dernier niveau, lorsque vous êtes sur une page secondaire ou tertiaire.

10) Lorsque vous n'avez aucune opération pendant 5 secondes, l'écran tactile se verrouille automatiquement, vous devez glisser pour le déverrouiller.

11) Invites à l'écran
LOW BATTERY : La batterie est faible
NO ATOMIZER : La cartouche n'est pas détectée
SHORT : Le court-circuit est détecté
TIME OUT : Le temps de vapotage est supérieur à 8 secondes
TEMP.HIGH : La température du circuit imprimé est trop élevée

ATTENTION


* Veuillez tenir à l'écart des matières inflammables et explosives pour éviter les blessures.

* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

* Veuillez utiliser des composants et accessoires de marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de rencontrer des problèmes de santé.

– Français 2 –

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI

Ukuran:	20,01*48*93,4mm
Kapasitas:	2ml
Layar:	Layar sentuh 1,09 inci
Daya Keluaran:	Maks 30W
Tegangan Keluaran:	3,2–4,2V
Jenis Baterai:	1600mAh internal
Pengisian:	Tipe-C 5V/2A
Kisaran Resistensi:	0,33–3,0Ω

PANDUAN

Pengisian E-Juice

Mengisi e-juice ke dalam kartrid.

TIPS

1) Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5–8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.

2) Setelah mengisi e-juice, harap tutup sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

– Bahasa Indonesia 1 –

PETUNJUK

1) Nyalakan/matikan: Tekan tombol fungsi 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan/mematikannya.

2) Vaping: Saat perangkat menyala, tarik untuk melakukan vaping. Perangkat akan berhenti bekerja saat vaping lebih dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.

3) Fungsi Kunci/Buka Kunci Sentuh: Saat Anda tidak mengoperasikannya selama beberapa waktu, layar akan mati secara otomatis dan mengunci layar sentuh. Saat Anda menekan tombol untuk menyalakan layar, Anda perlu menggesek untuk membuka kunci.

4) Sesuaikan Output: Geser ke kiri pada layar, sesuaikan watt yang Anda inginkan dengan mengetuk atau menggeser.

5) Catatan Puff: Geser ke kanan pada layar, Anda dapat melihat riwayat penggunaan perangkat ini.

6) Pengaturan Dasar: Geser ke atas pada layar, Anda dapat mengatur operasi dasar melalui opsi tertentu.

7) Opsi Umum: Geser ke bawah pada layar, Anda dapat mengatur opsi Umum melalui opsi tertentu.

8) Beralih Tema: Tekan lama layar antarmuka utama, masuk ke status pergantian dan pilih wallpaper dengan menggeser.

9) Geser ke kanan pada layar untuk kembali ke level terakhir, saat Anda berada di halaman sekunder atau tersier.

10) Saat Anda tidak melakukan operasi selama 5 detik, layar sentuh akan terkunci secara otomatis. Anda pda menggeser untuk membukanya.

11) Perintah Layar
BATERAI LEMAH: Baterai lemah
TIDAK ADA ATOMIZER: Kartrid tidak terdeteksi
SHORT: Hubungan arus pendek terdeteksi
WAKTU HABIS: Waktu penguapan lebih dari 8 detik
SUHU TINGGI: Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN


* Harap jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.

* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk. menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.

– Bahasa Indonesia 2 –

STRUKTURA PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

Rozmiar:	20,01*48*93,4 mm
Pojemność:	2ml
Ekran:	1,09-calowy ekran dotykowy
Moc wyjściowa:	maks. 30 W
Napięcie wyjściowe:	3,3–4,2V
Typ baterii:	Wbudowana 1600 mAh
Ładowanie:	Typ C 5 V/2 A
Zakres rezystancji:	0,33–3,0 Ω

PRZEWODNICTWO

Napełnianie e-liquidem

Napełnianie e-liquidem wkładu.

WSKAZÓWKI

1) Po napełnieniu e-liquidem nowego wkładu odczekaj co najmniej 5–8 minut przed wapowaniem, aby uniknąć suchego spalania.

2) Po napełnieniu e-liquidem zamknij jak najszybciej, aby uniknąć wycieku.

– Polski 1 –

INSTRUKCJE

1) Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.

2) Wapowanie: Gdy urządzenie jest włączone, zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy wapowanie będzie dłuższe niż 8 sekund ze względu na ochronę bezpieczeństwa.

3) Blokada/odblokowanie funkcji dotykowej: Gdy nie będziesz używać urządzenia przez pewien czas, ekran automatycznie się wyłączy i zablokuje ekran dotykowy. Gdy naciśniesz przycisk, aby podświetlić ekran, musisz przesunąć, aby go odblokować.

4) Dostosuj moc wyjściową: Przesuń palcem w lewo na ekranie, dostosuj preferowaną moc, dotykając lub przesuwając palcem.

5) Rejestry zaciągnięć: Przesuń palcem w prawo na ekranie, możesz wyświetlić historię użytkowania tego urządzenia.

6) Ustawienia podstawowe: Przesuń palcem w górę po ekranie, możesz ustawić podstawowe operacje za pomocą określonych opcji.

7) Opcje wspólne: Przesuń palcem w dół po ekranie, możesz ustawić opcje wspólne za pomocą określonych opcji.

8) Zmiana motywu: Długie naciśnięcie głównego ekranu interfejsu, przejście do stanu przełączania i wybranie tapety poprzez przesunięcie.

9) Przesunięcie w prawo na ekranie, aby powrócić do ostatniego poziomu, gdy jesteś na stronie drugorzędnej lub trzeciorzędnej.

10) Gdy przez 5 sekund nie wykonujesz żadnej operacji, ekran dotykowy zostanie automatycznie zablokowany, musisz przesunąć palcem, aby go odblokować.

11) Monity ekranowe
NISKI POZIOM BATERII: Niski poziom baterii
BRAK ATOMIZERA: Nie wykryto wkładu
ZWARCIE: Wykryto zwarcie
PRZERWA CZASU: Czas wapowania przekracza 8 sekund
WYSOKA TEMPERATURA: Temperatura PCBA jest zbyt wysoka"

UWAGA

* Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych,aby uniknąć obrażeń.

* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać wyłącznie podzespołów i akcesoriów marki OXVA.

– Polski 2 –

СТРУКТУРА ПРОДУКТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	20,2l*48*93,4 мм
Емкость:	2 мл
Экран:	1,09-дюймовый сенсорный экран
Выходная мощность:	Макс, 30 Вт
Выходное напряжение:	3,2–4,2V
Тип аккумулятора:	встроенный 1600 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Диапазон сопротивление:	0,33–3,0Ω

РУКОВОДСТВО

Заправка жидкости

Заправка жидкости в картридж.



ПОДСКАЗКИ

1) После заливки жидкости в новый картридж подождите не менее 5–8 минут перед парением, чтобы избежать сухого горения.

2) После заливки жидкости, закройте его как можно скорее, чтобы избежать утечек.

ИНСТРУКЦИИ

1) Включение/выключение: Нажмите кнопку 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить его.

2) Вейпинг: пока устройство включено, сделайте затяжку, чтобы парить. Устройство перестает работать, если парение продлится более 8 секунд, для защиты безопасности.

3) Функции блокировки / разблокировки сенсорного экрана: Если вашим устройством неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран, Нажмите кнопку и вы можете активировать экран, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать экран.

4) Регулировка воздуха: Проведите пальцем влево по экрану, отрегулируйте предпочтительную мощность, нажав или провалив.

5) Записи затяжек: Проведите пальцем вправо по экрану, вы можете просмотреть историю использования вашего устройства.

6) Основные настройки: Проведите пальцем вверх по экрану, вы можете настроить основные операции с помощью определенных параметров.

7) Общие параметры: проведите пальцем вниз по экрану, вы можете настроить общие параметры с помощью определенных параметров.

8) Настройка темы: Длительное нажатие на главном экране, чтобы изменить в режим переключения и выбрать тему.

9) Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы вернуться на предыдущий уровень, когда вы находитесь на вторичной или третичной странице.

10) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

11) Подсказки на экране
LOW BATTERY: Батарея разряжена
NO ATOMIZER: картридж не обнаружен
SHORT: обнаружено короткое замыкание
TIME OUT: время парения превышает 8 секунд
TEMP HIGH: температура платы PCBA слишком высокая


ВНИМАНИЕ

* Во избежание травм держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

* Во избежание повреждения устройства или проблем со здоровьем используйте исключительно компоненты и аксессуары марки OXVA.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	20,2l*48*93,4 мм
Ємність:	2 мл
Екран:	1,09'її дюймовий сенсорний екран
Вихідна потужність:	Макс, 30 Вт
Вихідна напруга:	3,2–4,2 В
Тип акумулятора:	Вбудований 1600mAh
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Діапазон опору:	0,33–3,0 Ом

КЕРІВНИЦТВО

E-Juice Наповнення

Заправка рідини в картридж.



ПОРАДИ

1) Заправивши рідину у новий картридж, почекайте приблизно 5–8 хвилин, перш ніж використовувати, щоб уникнути підгорання картриджу.

2) Після заправки рідиною, будь ласка, закрийте якомога швидше, щоб уникнути витіку.

ІНСТРУКЦІЇ

1) Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути його.

2) Використання: коли пристрій увімкнено, зробіть затяжку, щоб парити. Пристрій припинить роботу, коли затяжка буде довше 8 секунд.

3) Сенсорна функція блокування/розблокування: якщо ви не виконуєте жодних дій протягом деякого часу, екран автоматично вимкнеться та заблокує сенсор, Коли ви натискаєте кнопку, щоб увімкнути екран, вам потрібно провести по екрану, щоб розблокувати.

4) Налаштуйте потужність: проведіть пальцем ліворуч по екрану, налаштуйте бажану потужність, торкнувшись або сплинувши.

5) Історія Затяжок: проведіть пальцем праворуч по екрану, щоб переглянути історію використання цього пристрою.

6) Основні налаштування: проведіть пальцем по екрану вгору, ви можете змінити основні налаштування за допомогою певних параметрів.

7) Загальні параметри: проведіть пальцем вниз по екрану, ви можете встановити загальні параметри.

8) Перемикання тем: довгим дотиком до головного екрану інтерфейсу, увійдіть у меню та виберіть цільову скайтон.

9) Проведіть пальцем праворуч по екрану, щоб повернутися до останнього пункту меню, коли ви перебуваєте на другій або третій сторінці меню

10) Якщо ви не виконуєте жодних операцій протягом 5 секунд, сенсорний екран блокується автоматично, вам потрібно провести пальцем, щоб розблокувати його.

11) Підказки на екрані
LOW BATTERY: Низький заряд батареї
NO ATOMIZER: Картридж не виявлено
SHORT: Коротке замикання
TAIM-AUT: Час затяжки перевищує 8 секунд
TEMP HIGH: температура плати занадто висока

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих і вибухових речовин, щоб уникнути травмування.

* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.

* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі здоров'ям.

제품 구성



제품 사양

크기:	20.0l*48*93.4mm
카트리지 용량:	2ml
화면:	1.09인치 터치 화면
최대 출력:	최대 30W
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 용량:	내장형 1600mAh
충전 타입:	Type-C 5V/2A
저항 범위:	0.33-3.0Ω

안내

E-JUICE 필링

액상을 카트리지에 채워줍니다.



사용팁

1) 새로운 카트리지에 액상을 채운 후 코일이 타버리지 않도록 최소 5~8분간 기다렸다가 베이핑을 시작하십시오.

2) 액상을 채운 후 누수를 방지하기 위해 최대한 빨리 마우스피스를 닫아주십시오.

사용 방법

1) 켜기/끄기: 버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.

2) 베이핑: 기기가 켜져 있는 동안 베이핑을 하십시오. 안전 보호로 인해 베이핑이 8초 이상 지속되는 경우 기기 작동이 자동 중단됩니다.

3) 잠금/잠금 해제 터치 기능: 일정 기간 동안 작동하지 않으면 화면이 자동으로 꺼지고 터치 화면이 잠깁니다. 버튼을 눌러 화면을 켠 다음 화면을 해제하려면 슬라이드를 하여 잠금을 해제해야 합니다.

4) 출력 조정: 화면에서 왼쪽으로 슬라이드 하여 탭 하거나 슬라이드 하여 원하는 모드 수를 조정합니다.

5) 퍼프 기록: 화면에서 오른쪽으로 슬라이드 하여 기기의 사용 퍼프 수를 확인할 수 있습니다.

6) 기본 설정: 화면에서 위로 스와이프 하여 특정 옵션을 통해 기본 작동을 설정할 수 있습니다.

7) 일반 옵션: 화면에서 아래로 스와이프 하여 특정 옵션을 통해 일반 설정을 설정할 수 있습니다.

8) 테마 전환: 메인 인터페이스 화면에서 길게 눌러 전환 상태로 전환하고 슬라이드 하여 배경 화면을 선택합니다

9) 두 번째 또는 세 번째 메인 메뉴에서 화면을 오른쪽으로 슬라이드로 넘겨서 현재 상태로 돌아가세요.

10) 5초 동안 아무 조작도 하지 않으면 화면이 자동으로 잠기며 스와이프 하여 잠금을 해제해야 합니다.

11) 화면 표기
배터리 부족: 배터리가 부족합니다.
아토마이저가 감지 안됨: 카트리지가 감지되지 않습니다.
단락: 단락 감지되었습니다.
시간 초과: 베이핑 시간이 8초를 초과하였습니다.
온도가 높음: PCBA의 온도가 너무 높습니다.

주의

* 화재를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리하여 보관하십시오.

* 충전하는 동안 기기를 방치하지 마십시오.

* 디바이스 손상이나 건강에 위험을 초래할 수 있는 문제를 방지하기 위해 OXVA 브랜드의 부품이나 액세서리를 사용하십시오. 제품에 동봉된 케이블 외 다른 케이블, 제품 전압을 초과하는 어댑터를 사용하여 고장 하게 할 경우엔 품무 본사는 책임을 지지 않습니다.

التعليمات

1) التشغيل/الإيقاف: اضغط على زر الوظائف الخمسة 5 مرات في ثانيتين لتشغيله/إيقافه تشغيله.

2) التدخين الإلكتروني: بعد تشغيل الجهاز، استحب للتدخين الإلكتروني. سيتوقف الجهاز عن العمل عندما يستمر التدخين الإلكتروني لأكثر من 8 ثوانٍ بسبب الحماية الذاتية.

3) قفل الشاشة/فتح القفل: عندما لا تعمل الشاشة لفترة من الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا وقفل شاشة اللمس. عندما تضغط على الزر لإضاءة الشاشة، تحتاج إلى مسح الشاشة لإلغاء القفل.

4) ضبط جهد الإخراج الإلغاء: مرر للبحار على الشاشة، يمكنك ضبط قوة الإخراج المفضل لديك عن طريق النقر أو السحب.

5) سجل عدد النفخات: مرر لليمين على الشاشة، يمكنك عرض سجل استخدام هذا الجهاز.

6) الإعدادات الشائعة: مرر لأعلى على الشاشة، يمكنك ضبط الخيارات الأساسي من خلال خيارات محددة.

7) الخيارات العامة: مرر لأسفل على الشاشة، يمكنك ضبط الخيارات العامة من خلال خيارات محددة.

8) تبديل السمات: الضغط لمدة طويلة على شاشة الصفحة الرئيسية للدخول إلى وضع التبديل وحدد الخلفية من طريق التحرير.

9) مرر اليمين على الشاشة للعودة إلى القسري الأعلى، عندما تكون على صفحة ثانوية أو ثالثية.

10) عندما لا يكون لديك عملية لمدة 5 ثوانٍ، سيتم قفل شاشة اللمس تلقائيًا، تحتاج إلى التمرير لفتحها.

11) تعليمات الشاشة
بطارية منخفضة: البطارية منخفضة
لا يوجد رذاذ: لم يتم اكتشاف الخراطيم
قطع كهربائي: تم اكتشاف قطع كهربائي
دائرة قصيرة: تحذير وقت الحرم قد انتهى
مرتفعة للغاية: PCBA درجة الحرارة مرتفعة درجة حرارة

انتبه

* حريص الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة

* حريص عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن

* يرجى استخدام مكونات وإكسسوارات العلامة التجارية لوكيلنا لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية

شكل المنتج

المواصفات

الحجم:	20.0l*48*93.4 مم
السعة:	2 مل
شاشة العرض:	شاشة لمس بالكبير 1.09 بوصة
طاقة الخرج:	30 واط بحد أقصى
جهد الخرج:	3.2-4.2 فولت
نوع البطارية:	مدمج أمبير مدمجة 1600
الشحن:	Type-C 5V/2A
نطاق المقاومة:	0.33Ω-3.3Ω

إرشادات

Používání Xlim SQ Pro 2

Zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.
Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte nebo uzamykejte.

Uzamknutí / odemknutí dotykového ovládání: Pokud zařízení nepoužíváte po určitou dobu, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne dotykové ovládání. Když stisknete tlačítko pro rozsvícení obrazovky, je nutné přejet prstem pro odemknutí.

Nastavení výkonu: Přejeďte prstem doprava po obrazovce a nastavte preferovaný výkon klepnutím nebo posunutím.
Výkon nastavte podle použitého podu a doporučených hodnot:
0,6Ω: 19W-25W
0,8Ω: 14W-18W

Vapování: Po zádném naplnění a nainstalování podu a nastavení zařízení si potáhněte z náustku.
Poznámka: Při nesprávném potahování může dojít k přesycení zařízení hlavy e-liquidem, bublání a prskání naplně.

OXVA Xlim SQ Pro 2 Pod sada manuál

Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

Specifikace

Rozměry: 93,4mm x 48mm x 20,01mm
Objem: 2ml
Displej: 1,09" dotykový
Nastavitelný výkon: max. 30W
Výstupní napětí: 3,3-4,2V
Baterie: 1600mAh
Nabíjení: USB-C port (5V/2A)
Rozsah odporu: 0,33-3Ω

Používání podu

Instalace a výměna podu
Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.
Pokud je vespod nového podu ještě ochranná nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.
Pro výměnu podu:
1) Opotřebovaný pod vytáhněte z baterie.
2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění).
3) Naplněný pod zasuňte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).
Poznámka:
a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
b) Každý nový pod pozorně podle změny chuti, téhe napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění

Otevřete boční silikonovou krytku a pod naplňte svým e-liquidem na 90% objemu.
Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu a volnost pohybu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.
Pro pod s odporem 0,6Ω doporučujeme volnější přívod vzduchu. Pro pod s odporem 0,8Ω doporucujeme utažènější přívod vzduchu.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

Používání Xlim SQ Pro 2

Zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.
Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte nebo uzamykejte.

Uzamknutí / odemknutí dotykového ovládání: Pokud zařízení nepoužíváte po určitou dobu, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne dotykové ovládání. Když stisknete tlačítko pro rozsvícení obrazovky, je nutné přejet prstem pro odemknutí.

Nastavení výkonu: Přejeďte prstem doprava po obrazovce a nastavte preferovaný výkon klepnutím nebo posunutím.
Výkon nastavte podle použitého podu a doporučených hodnot:
0,6Ω: 19W-25W
0,8Ω: 14W-18W

Vapování: Po zádném naplnění a nainstalování podu a nastavení zařízení si potáhněte z náustku.
Poznámka: Při nesprávném potahování může dojít k přesycení zařízení hlavy e-liquidem, bublání a prskání naplně.

Počítadlo potahů:

Přejeďte prstem doleva po obrazovce a zobrazte si historii používání tohoto zařízení.

Základní nastavení:

Přejeďte prstem dolů po obrazovce a nastavte základní operace prostřednictvím konkrétních možností.

Běžné možnosti:

Přejeďte prstem nahoru po obrazovce a nastavte běžné možnosti prostřednictvím konkrétních voleb.

Přepínání motivu:

Dlouze stiskněte hlavní obrazovku, vstupte do režimu přepínání a vyberte tapetu posouváním.

Přejetím prstem doprava po obrazovce se vrátíte na předchozí úroveň, pokud se nacházíte na sekundární nebo terciární stránce.

Pokud po dobu 5 sekund nepovedete žádnou operaci, dotyková obrazovka se automaticky uzamkne. Pro odemcení je nutné přejet prstem.

Nabíjení:

Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru.
Stav nabíjení je indikován na displeji.

Chybové zprávy

TEMP HIGH: Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty a přestane žhavit spirálku.
LOW BATTERY: Vybitá baterie. Baterii je potřeba nabít.
TIME OUT: Vapování přesáhlo osm vteřin a zařízení přestane žhavit spirálku.
NO ATOMIZER: Baterie nemá kontakt s podem. V takovém případě pod prověrstalujte, vyčistěte kontakty baterie a podu, případně vyměňte pod za nový.

Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta neda používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro otevřený potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte přílis vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavící část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavících spirálek.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C.
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákom, lidem s alergií, nebo přecitlivělosti na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, přileitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženími tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud jim nebude poskytnut pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekrátký se nedoporučuje.
2) Při použití e-cigarety může pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kajel, zvýšení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, závrať, dávení, nevolnost, bolest hlavy či zalučku, sucho, pier, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kořein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinku, přestaňte výrobek používat. Pokud přiznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka cíní na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zachování upozorňujeme, že jestvedí jednotlivých částí je odlišná.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.

2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:

* The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.

* Mechanische Failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.

* Mechanische Failure or damage is caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommendedSee the user handbook for details.

* Mechanische Failure or damage is caused by exposure to water or other conducting liquids.

* Mechanische Failure or damage is caused by using non-OXVA brand accessories.

3. This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads. USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

DATE OF PURCHASE (BASED ON THE DATE FROM RECEIPT OF PURCHASE):

Day: _____

Month: _____

Year: _____

STORE INFORMATION:

Store Name: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Phone: _____

CUSTOMER INFORMATION:

Customer Name: _____

Phone: _____

CUSTOMER ADDRESS:

City: _____

Country: _____

Post Code: _____