Lost Vape Ursa Nano S3

Originální manuál výrobce (PDF)


Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-ursa-nano-s3/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

LOST VAPE



URSA NANO S3

USER MANUAL

⚠ SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid, ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.


5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS


Device Dimensions	25.8*15.2*117mm
Cartridge Height	37.9mm
Net Weight	47g±5g
Battery Capacity	1600mAh
Battery Voltage	3.3V-4.2V
Power Range	11W-30W
Coil Resistance Range	0.3Ω-2Ω
Pod Capacity	2.5ml / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/1.6A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	PC/PCTG

● COMPONENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID



1. Open the silicone tab. 2. Fill with e-liquid 3. Close the tab.

*Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

AUTO-DRAW ACTIVATION

This device is draw-activated. Simply inhale through the mouthpiece to start vaping.

● LED will light up gradually when vaping.

● LED will fade out 3 seconds after vaping stops.

CHARGING MODE

Device supports vaping while charging.

The LED indicator shows battery status as follows when connected to power:

● Red Light: ≤30% Battery
● Blue Light: 30%–70% Battery
● Green Light: ≥70% Battery
● Stay Green: Fully Charged

WARNING DESCRIPTION

LOW BATTERY: The battery level is low, LED flashes red 5 times. Please charge it in time.

CHECK ATOMIZER: The cartridge is undetected. No output,LED flashes 3 times.

SHORT CIRCUIT: There' s a short circuit issue.No output,LED flashes white 3 times.

OVER 8S: The vaping time for once is over 8 seconds. Output will automatically cut off. LED flashes 8 times.

⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.

2. Perhatian baterai: Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.


5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR


Dimensi	25,8 × 15,2 × 117 mm
Tinggi Kartrid	37,9 mm
Berat Bersih	47g±5g
Kapasitas Baterai	1600mAh
Tegangan Baterai	3,3V-4,2V
Jangkauan Daya	11W-30W
Jangkauan Resistansi Kumparan	0,3Ω-2Ω
Kapasitas Pod	2,5ml / 2ml (TPD)
Tegangan Pengisian Daya	5V/1,6A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Bodi	PC/PCTG

● TINJAUAN KOMPONEN



OPERASI DASAR

● 3 LANGKAH UNTUK MENGISI E-LIQUID



1. Buka tab silikon. 2. Isi dengan e-liquid. 3. Tutup tab.

*Siapkan kartrid baru dengan merendamnya dalam e-liquid selama 5 menit sebelum melakukan vaping.

AKTIVASI HISAP OTOMATIS

Perangkat ini diaktifkan dengan hisapan. Cukup hirup melalui corong untuk mulai vaping.

● Lampu LED akan menyala secara bertahap saat vaping.

● Lampu LED akan meredup 3 detik setelah vaping berhenti.

MODE PENGISIAN DAYA

Perangkat mendukung vaping saat sedang diisi daya.

Indikator LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat terhubung ke daya:

● Baterai ≤30%
● Baterai 30%–70%
● Baterai ≥70%
● Hijau tetap menyala: Terisi penuh

DESKRIPSI PERINGATAN


BATERAI LEMAH: Tingkat baterai rendah, LED berkedip merah 5 kali. Harap segera isi daya.

PERIKSA ATOMIZER: Kartrid tidak terdeteksi. Tidak ada output, LED berkedip 3 kali.

KORSLET: Terdapat masalah korsleting. Tidak ada output, LED berkedip putih 3 kali.


LEBIH DARI 8 DETIK: Waktu vaping dalam satu kali penggunaan melebihi 8 detik. Output akan terputus secara otomatis. LED berkedip 8 kali.

● KOMPONENTENÜBERSICHT



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

● 3 SCHRITTE ZUM EINFÜLLEN VON E-LIQUID



1. Silikonlasche öffnen. 2. E-Liquid einfüllen. 3. Lasche schließen.

* Vorbereiten der neuen Kartusche: 5 Minuten in E-Liquid einweichen lassen, bevor Sie dampfen.

AUTOMATISCHE ZUGAKTIVIERUNG

Dieses Gerät wird durch Ziehen aktiviert. Einfach durch das Mundstück inhalieren, um mit dem Dampfen zu beginnen.

● Die LED leuchtet beim Dampfen allmählich auf.

● Die LED verblasst 3 Sekunden nach dem Beenden des Dampfens.

LADEMODUS

Das Gerät unterstützt das Dampfen während des Ladevorgangs.

Die LED-Anzeige zeigt den Batteriestatus bei angeschlossener Stromversorgung wie folgt an:

● Batteriestand ≤30 %
● Batteriestand 30 %–70 %
● Batteriestand ≥70 %
● Dauerhaft grün: vollständig geladen

WARNUNG BESCHREIBUNG

NIEDRIGER BATTERIESTAND: Der Batteriestand ist niedrig, die LED blinkt 5-mal rot. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

ATOMIZER PRÜFEN: Die Kartusche wird nicht erkannt. Keine Ausgabe, die LED blinkt 3-mal.

KURZSCHLUSS: Es liegt ein Kurzschlussproblem vor. Keine Ausgabe, die LED blinkt 3-mal weiß.

ÜBER 8 S: Die Dampfzeit pro Zug überschreitet 8 Sekunden. Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen. Die LED blinkt 8-mal.

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención del cartucho: No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.


5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS


Dimensiones	25,8 × 15,2 × 117 mm
Altura del cartucho	37,9 mm
Peso neto	47g ± 5 g
Capacidad de la batería	1600 mAh
Voltaje de la batería	3,3V-4,2V
Rango de potencia	11W-30W
Rango de resistencia de la bobina	0,3Ω-2Ω
Capacidad del cartucho	3 ml (estándar) / 2 ml (TPD)
Voltaje de carga	5V/1,6A
Cable tipo C	Compatible con cargador de 5 V/2 A
Material del cuerpo	PC/PCTG

● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

● 3 PASOS PARA LLENAR CON E-LÍQUIDO



1. Abra la pestaña de silicona. 2. Llene con e-líquido. 3. Cierre la pestaña.

*Prepare el cartucho nuevo sumergiéndolo en e-líquido durante 5 minutos antes de vapear.

ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA POR INHALACIÓN

Este dispositivo se activa por inhalación. Simplemente inhale por la boquilla para empezar a vapear.

● El LED se iluminará gradualmente durante el vapeo.

● El LED se apagará gradualmente 3 segundos después de que se deje de vapear.

MODO DE CARGA

El dispositivo permite vapear mientras se está cargando.

El indicador LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando está conectado a la corriente:

● Batería ≤30%
● Batería 30%–70%
● Batería ≥70%
● Verde fijo: completamente cargado

DESCRIPCIÓN DE LA ADVERTENCIA

BATERÍA BAJA: El nivel de batería es bajo, el LED parpadea en rojo 5 veces. Por favor, cárguelo a tiempo.

REVISAR ATOMIZADOR: El cartucho no se detecta. No hay salida, el LED parpadea 3 veces.

CORTOCIRCUITO: Hay un problema de cortocircuito. No hay salida, el LED parpadea en blanco 3 veces.

MÁS DE 8 S: El tiempo de vapeo en una sola vez supera los 8 segundos. La salida se cortará automáticamente. El LED parpadea 8 veces.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также лицам, подверженным риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астме.

2. Аккумулятор Осторожно: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации компании Lost Vape.

3. Внимание стручки: Не обжигайте насухо стручок или спираль. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак электронной жидкостью и оставьте его стоять не менее 5 минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри новой спирали впитать большое количество электронной жидкости, готовой к первому, вкусному вдыханию. Гарантия не распространяется на все картриджи/катушки, если они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.


5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Размеры	25,8 × 15,2 × 117 мм
Высота картриджа	37,9 мм
Вес нетто	47г ± 5 г
Емкость аккумулятора	1600 мАч
Напряжение аккумулятора	3,3–4,2В
Диапазон мощности	11–30Вт
Диапазон сопротивления катушки	0,3–2 Ом
Емкость картриджа	3 мл (стандарт) / 2 мл (TPD)
Напряжение зарядки	5 В/1,6А
Кабель Type-C	поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Материал корпуса	PC/PCTG

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

● 3 ШАГА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ



1. Откройте силиконовую крышку. 2. Заполните емкость электронной жидкостью. 3. Закройте крышку.

*Заполните новый картридж, замочив его в электронной жидкости на 5 минут перед парением.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Accumulateurs: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.


5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMETRES DE BASE


Dimensions	25,8 × 15,2 × 117 mm
Hauteur de la cartouche	37,9 mm
Poids net	47g ± 5 g
Capacité de la batterie	1600 mAh
Tension de la batterie	3,3V - 4,2V
Plage de puissance	11W - 30W
Résistance de la bobine	0,3Ω - 2 Ω
Capacité du pod	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Tension de charge	5V / 1,6A
Câble Type-C	Compatible avec un chargeur 5 V/2 A
Matériau du boîtier	PC/PCTG

● PRÉSENTATION DES COMPOSANTS



FONCTIONNEMENT DE BASE

● 3 ÉTAPES POUR REMPLIR L'E-LIQUIDE



1. Ouvrir la languette en silicone. 2. Remplir d'e-liquide. 3. Refermer la languette.

*Amorcer la nouvelle cartouche en la trempant dans l'e-liquide pendant 5 minutes avant de vapoter.

ACTIVATION PAR INHALATION AUTOMATIQUE

Cet appareil s' active à l' inhalation. Il suffit d' inhaler par l' embout pour commencer à vapoter.

● La LED s' allume progressivement pendant le vapotage.

● La LED s' éteint progressivement 3 secondes après l' arrêt du vapotage.

MODE DE CHARGE

L' appareil prend en charge le vapotage pendant la charge.

L' indicateur LED affiche l' état de la batterie comme suit lorsqu' il est connecté à l' alimentation :

● Batterie ≤30 %
● Batterie 30 %–70 %
● Batterie ≥70 %
● Vert fixe : entièrement chargé

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

BATTERIE FAIBLE: Le niveau de batterie est faible, la LED clignote en rouge 5 fois. Veuillez la recharger à temps.

VÉRIFIER L' ATOMISEUR: La cartouche n' est pas détectée. Aucune sortie, la LED clignote 3 fois.

COURT-CIRCUIT: Il y a un problème de court-circuit. Aucune sortie, la LED clignote en blanc 3 fois.

PLUS DE 8 S: La durée de vapotage en une seule fois dépasse 8 secondes. La sortie sera automatiquement coupée. La LED clignote 8 fois.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie palić na sucho saszetki lub cewki. Niezbędne jest zagruntowanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej cewki wchłonąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny waporyzator. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.


5. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PODSTAWOWE PARAMETRY


Wymiary	25,8 × 15,2 × 117 mm
wysokość wkładu	37,9 mm
Masa netto	47g ± 5 g
Pojemność baterii	1600 mAh
Napięcie baterii	3,3V–4,2V
Zakres mocy	11W–30W
Zakres rezystancji cewki	0,3Ω–2 Ω
Pojemność zasobnika	3 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Napięcie ładowania	5V / 1,6A
Kabel typu C	obsługuje ładowarkę 5 V/2 A
Materiał korpusu	PC/PCTG

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW



PODSTAWOWA OBSŁUGA

● 3 KROKI NAPEŁNIANIA E-LIQUIDEM



1. Otwórz silikonową zakładkę. 2. Napełnij e-liquidem. 3. Zamknij zakładkę.

*Przygotuj nowy wkład, mocząc go w e-liquidzie przez 5 minut przed wapowaniem.

AKTYWACJA PRZY ZACIĄGANIU

To urządzenie aktywuje się podczas zaciągania. Wystarczy zaciągnąć się przez ustnik, aby rozpocząć wapowanie.

● Dioda LED będzie stopniowo się zapalać podczas wapowania.

● Dioda LED zgaśnie stopniowo 3 sekundy po zakończeniu wapowania.

TRYB ŁADOWANIA

Urządzenie obsługuje wapowanie podczas ładowania.

Wskaźnik LED pokazuje stan baterii w następujący sposób po podłączeniu do zasilania:

● Poziom baterii ≤30%
● Poziom baterii 30%–70%
● Poziom baterii ≥70%
● Stałe zielone światło: w pełni naładowane

OPIS OSTRZEŻENIA

NISKI POZIOM BATERII: Poziom baterii jest niski, dioda LED miga na czerwono 5 razy. Proszę naładować urządzenie na czas.

SPRAWDŹ ATOMIZER: Kartridż nie został wykryty. Brak działania, dioda LED miga 3 razy.

ZWARCIE: Wystąpił problem zwarcia. Brak działania, dioda LED miga na biało 3 razy.

PONAD 8 S: Czas wapowania jednorazowo przekracza 8 sekund. Działanie zostanie automatycznie odcięte. Dioda LED miga 8 razy.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige. schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen. Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um 'den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3. Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, viel E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● GRUNDLEGENDE PARAMETER

Abmessungen	25,8 × 15,2 × 117 mm
Kartuschenhöhe	37,9 mm
Nettogewicht	47g ± 5 g
Akkukapazität	1600 mAh
Akkuspannung	3,3V–4,2V
Leistungsbereich	11W–30W
Coil-Widerstand	0,3Ω–2 Ω
Pod-Kapazität	3 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Ladespannung	5V / 1,6A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5 V/2 A-Ladegeräte
Gehäusematerial	PC/PCTG

АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ПРИ ЗАТЯЖКЕ

Это устройство активируется при затяжке. Просто вдохните через мундштук, чтобы начать парение.

● Светодиод будет постепенно загораться во время парения.

● Светодиод будет постепенно гаснуть через 3 секунды после прекращения парения.

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Устройство поддерживает парение во время зарядки.

Светодиодный индикатор показывает состояние батареи следующим образом при подключении к питанию:

● Уровень заряда ≤30%
● Уровень заряда 30%–70%
● Уровень заряда ≥70%
● Постоянный зелёный свет: полностью заряжено

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА: Уровень заряда батареи низкий, светодиод мигает красным 5 раз. Пожалуйста, своевременно зарядите устройство.

ПРОВЕРЬТЕ АТОМАЙЗЕР: Картридж не обнаружен. Выход отсутствует, светодиод мигает 3 раза.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ: Обнаружена проблема короткого замыкания. Выход отсутствует, светодиод мигает белым 3 раза.

БОЛЕЕ 8 С: Время парения за один раз превышает 8 секунд. Подача будет автоматически отключена. Светодиод мигает 8 раз.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenze per categorie di consumatori vulnerabili: Questo prodotto non è raccomandato a minori, donne in gravidanza o in allattamento, o a chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

2. Precauzioni per la batteria: Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza una raccomandazione da parte di Lost Vape.

3. Attenzione alla cartuccia Pod: Non utilizzare il serbatoio o la resistenza (coil) a secco. È fondamentale innescare (prime) la resistenza nuova: basta riempire il serbatoio con il liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come indicato sopra, questo permetterà al cotone all'interno della nuova resistenza di assorbire una quantità sufficiente di liquido, pronto per il primo, gustoso svapo. Tutte le cartucce/resistenze non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite con liquidi.

4. Garanzia: Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.


5. Contatti: Per ulteriori domande o informazioni, si prega di contattare Lost Vape via email all'indirizzo support@lostvape.com o di visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● PARAMETRI DI BASE


Dimensioni del dispositivo	25,8 × 15,2 × 117 mm
Altezza della cartuccia	37,9 mm
Peso netto	47 g ± 5 g
Capacità della batteria	1600 mAh
Voltaggio della batteria	3,3 V - 4,2 V
Range di potenza	11 W - 30 W
Range di resistenza della coil	0,3Ω-2Ω
Capacità del pod	2,5 ml / 2 ml (TPD)
Voltaggio di ricarica	5V / 1,6A
Cavo Type-C	Supporta caricabatterie da 5 V / 2 A
Materiale del corpo	PC / PCTG

● PANORAMICA DEI COMPONENTI



FUNZIONAMENTO DI BASE

● 3 PASSAGGI PER IL RIEMPIMENTO CON E-LIQUID



1. Apri la linguetta in silicone. 2. Riempi il serbatoio con il liquido. 3. Chiudi la linguetta.

*Innesca la nuova cartuccia lasciandola a bagno nel liquido per 5 minuti prima di svapare.

ATTIVAZIONE AUTOMATICA

Questo dispositivo si attiva tramite l'inalazione. È sufficiente aspirare dal bocchino per iniziare a svapare.

● Il LED si illuminerà gradualmente durante l'utilizzo.

● Il LED si spegnerà gradualmente 3 secondi dopo aver terminato l'aspirazione.

MODALITÀ DI RICARICA

Il dispositivo supporta la funzione "passthrough" (è possibile svapare durante la ricarica).

Quando è collegato all'alimentazione, l'indicatore LED mostra lo stato della batteria come segue:

● Batteria ≤ 30%
● Batteria 30%–70%
● Batteria ≥ 70%
● Ricarica completata

DESCRIZIONE DEGLI AVVISI

BATTERIA SCARICA: Il livello della batteria è basso; il LED lampeggia 5 volte in rosso. Si prega di ricaricare il dispositivo il prima possibile.

CONTROLLO ATOMIZZATORE: La cartuccia non viene rilevata. Non viene erogata potenza e il LED lampeggia 3 volte.

CORTO CIRCUITO: Si è verificato un problema di corto circuito. Non viene erogata potenza e il LED lampeggia 3 volte in bianco.

PROTEZIONE 8S: Il tempo di inalazione singola ha superato gli 8 secondi. L'erogazione si interromperà automaticamente e il LED lampeggerà 8 volte.

تحذيرات السلامة ⚠

1.حذير للمجموعات المستهلكة الضعيفة: هذا المنتج غير موصى به للقاصرين، أو النساء الحوامل أو المرضعات، أو لأي شخص معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، الاكتئاب، أو الربو.

2. تحذير بشأن البطارية: لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. لا تقم بتفكيك الجهاز دون توصية من Lost Vape .

3. تنبيه بشأن الكارتريدج: لا تحرق الكويل أو الكارتريدج بشكل جاف. من الضروري تجهيز الكويل الجديد. ببساطة قم بملء الخزان بالسائل الإلكتروني واتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل الاستخدام. سيسمح ذلك للقطن داخل الكويل بامتصاص كمية كافية من السائل الإلكتروني للحصول على تجربة أولى لذيذة. جميع الكارتريدجات/الكويلات غير مشمولة بالضمان بمجرد فتحها أو استخدامها أو ملئها بالسائل.

4. الضمان: يغطي الجهاز ضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.


5. جهات الاتصال: لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى الاتصال ب Lost Vape عبر البريد الإلكتروني على support@lostvape.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.lostvape.com

وصف المنتج

● المواصفات الأساسية

أبعاد الجهاز: 25.8 x 15.2x 117mm
ارتفاع الخرطوشة: 37.9mm
الوزن الصافي: 47g ± 55g
سعة البطارية: 1600 mAh
جهد البطارية: 3.3V - 4.2V
نطاق القدرة: 11W - 30W
نطاق مقاومة الملف: 0.3Ω - 2Ω
سعة البود: 2.5ml / 2ml (TPD)
جهد الشحن: 5V / 1.6A
دعم كابل Type-C : PC / PCTG

● نظرة عامة على المكونات



التشغيل الأساس

● 3 خطوات لملء الخرطوشة بالسائل الإلكترون



1.افتح لسان السيليكون. 2. املأ الخرطوشة بالسائل الإلكترون 3.أغلق اللسان

*جهّز الخرطوشة الجديدة بنقعها في السائل الإلكتروني لمدة 5 دقائق قبل التبخي

التشغيل بالسحب التلقائي

يعمل هذا الجهاز بالسحب التلقائي. ما عليك سوى الاستنشاق عبر قطعة الفم لبدء الاستخدام.

يضيء LED تدريجيًا أثناء الاستخدام.

ينطفئ LED تدريجيًا بعد 3 ثوانٍ من التوقف عن الاستخدام.

وضع الشحن

يدعم الجهاز الاستخدام أثناء الشحن.

يوضح DEL حالة البطارية عند توصيل الجهاز بمصدر طاقة كما يلي:

● ≤ 30% :
● 30% - 70% :
● ≥70% :
● أخضر ثابت : مشحون بالكامل

وصف التحذير

انخفاض مستوى البطارية: مستوى البطارية منخفض، يومض مؤشر LED باللون الأحمر 5 مرات. يُرجى شحن الجهاز في الوقت المناسب.

تحقق من الأتومايزر: لم يتم اكتشاف الخرطوشة. لن يعمل الجهاز، ويومض مؤشر LED 3 مرات.

قصر كهربائي: توجد مشكلة قصر كهربائي. لن يعمل الجهاز، ويومض مؤشر LED باللون الأبيض 3 مرات.

أكثر من 8 ثوانٍ: تتجاوز مدة الاستخدام في المرة الواحدة 8 ثوانٍ. سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا. يومض مؤشر LED 8 مرات.