
OXVA

SlimStick



User Manual

PRODUCT STRUCTURE



SPECIFICATIONS

Size:	14*32*90mm
Capacity:	3ml/2ml(TPD)
Output Voltage:	3,3-4,2V
Battery Type:	Built-in 1400mAh
Charging:	Type-C 5V/1A


HOW TO USE

1) Remove the cartridge and tear off the sticker.

2) Fill e-juice into the cartridge.

3) Close the filling port as soon as possible to avoid leaking.

4) Wait for 3 minutes before vaping.



INSTRUCTIONS

Vape over 8s:	Red and green lights flash alternately, and the motor vibrates.
Low Battery:	Red light flashes 10 times and the motor vibrates.
Short Circuit:	Red light flashes 3 times and the motor vibrates.
Battery Indicator:	Green Light 100%-20%, red Light 20%-0%

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.

* Please don't leave the device unattended while charging.

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage on health problems.

WARNING:

1. Keep away from children and pets.
2. Do not use if you are under 18, pregnant, breastfeeding, or allergic to nicotine.
3. It is not recommended for use by persons under 18 years of age or by non-smokers.
4. This product is designed for use by existing adult smokers and vapers only.
5. This product contains nicotine — a highly addictive and toxic substance.

ADVERSE EFFECTS:

May cause throat irritation, cough, dizziness, or nausea. Stop use if discomfort occurs. People with heart or lung disease, high blood pressure, diabetes, or other chronic illnesses should consult a doctor before use.

SHENZHEN FUTURE TECH CO., LTD

Tel: 0086-755-23315089
Email: support@oxva.com
Web: www.oxva.com
Add: #601, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Baoan, Shenzhen, China

Made in China

STRUKTURA PRODUKTU



SPECIFIKACE

Rozměry:	14*32*90 mm
Kapacita:	3ml/2ml(TPD)
Výstupní napětí:	3,3–4,2 V
Typ baterie:	Vestavěná 1400 mAh
Nabíjení:	Typ-C 5 V/1 A


NÁVOD K POUŽITÍ

1) Vyjměte cartridge a odtrhněte nálepku.

2) Naplňte cartridge e-liquidem.

3) Co nejdříve uzavřete plnicí otvor, abyste zabránili úniku.

4) Před vapováním počkejte 3 minuty.



NÁVOD

Vaping déle než 8 sekund:	Střídavě blikají červené a zelené světlo a motor vibruje.
Slabá baterie:	Červené světlo blikne 10krát a motor vibruje.
Zkrat:	Červené světlo blikne 3krát a motor vibruje.
Indikátor baterie:	Zelené světlo 100 %–20 %, červené světlo 0 %–20 %

POZOR

* Prosím, držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, aby nedošlo k úrazu.

* Prosím, nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.

* Používejte prosím komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo problémům se zdravím.

STRUTTURA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE

Dimensioni:	14*32*90 mm
Capacità:	3ml/2ml(TPD)
Tensione di uscita:	3,3-4,2 V
Tipo di batteria:	integrata da 1400 mAh
Ricarica:	Type-C 5 V/1 A


ISTRUZIONI PER L'USO

1) Rimuovere la cartuccia e staccare l'adesivo.

2) Riempire la cartuccia con il liquido.

3) Chiudere la porta di riempimento il prima possibile per evitare perdite.

4) Attendere 3 minuti prima di svapare.



ISTRUZIONI

Svapare per più di 8 secondi:	le luci rossa e verde lampeggiano alternativamente e il motore vibra.
Batteria scarica:	la luce rossa lampeggia 10 volte e il motore vibra.
Cortocircuito:	la luce rossa lampeggia 3 volte e il motore vibra.
Indicatore della batteria:	luce verde 100%-20%, luce rossa 0%-20%

ATTENZIONE

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo e problemi di salute.

PRODUKTSTRUKTUR



SPEZIFIKATIONEN

Größe:	14 x 32 x 90 mm
Kapazität:	3ml/2ml(TPD)
Ausgangsspannung:	3,3–4,2 V
Batterietyp:	Eingebaut, 1400 mAh
Laden:	Typ-C, 5 V/1 A


ANWENDUNG

1) Kartusche entnehmen und den Aufkleber abreißen.

2) E-Liquid in die Kartusche füllen.

3) Die Einfüllöffnung sofort verschließen, um Auslaufen zu vermeiden.

4) Vor dem Dampfen 3 Minuten warten.



ANLEITUNG

8 Sekunden dampfen:	Rote und grüne Lichter blinken abwechselnd, und der Motor vibriert.
Schwache Batterie:	Rotes Licht blinkt 10-mal, und der Motor vibriert.
Kurzschluss:	Rotes Licht blinkt 3-mal, und der Motor vibriert.
Batterieanzeige:	Grünes Licht 100 %–20 %, rotes Licht 0 %–20 %.

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

* Bitte verwenden Sie ausschließlich Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

PRODUKTSTRUKTUR



SPEZIFIKATIONEN

Größe:	14 x 32 x 90 mm
Fassungsvermögen:	3ml/2ml(TPD)
Ausgangsspannung:	3,3–4,2 V
Akkutyp:	Eingebaut, 1400 mAh
Laden:	Typ-C, 5 V/1 A


ANWENDUNG

1) Retire el cartucho y retire la pegatina.

2) Llene el cartucho con e-líquido.

3) Cierre el puerto de llenado lo antes posible para evitar fugas.

4) Espere 3 minutos antes de vapear.



ANLEITUNG

8 Sekunden dampfen:	Rote und grüne Lichter blinken abwechselnd, und der Motor vibriert.
Batterie schwach:	Rotes Licht blinkt 10-mal, und der Motor vibriert.
Kurzschluss:	Rotes Licht blinkt 3-mal, und der Motor vibriert.
Batterieanzeige:	Grünes Licht 100 %–20 %, rotes Licht 0 %–20 %

ATENCIÓN

* Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.

* No deje el dispositivo desatendido mientras se carga.

* Utilice componentes y accesorios de la marca OXVA para evitar daños al dispositivo y problemas de salud.

STRUCTURE DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

Dimensions:	14 x 32 x 90 mm
Capacité:	3ml/2ml(TPD)
Tension de sortie:	3,3–4,2 V
Type de batterie:	1400 mAh intégrée
Charge:	Type C 5 V/1 A


MODE D'EMPLOI

1) Retirez la cartouche et arrachez l'autocollant.

2) Remplissez la cartouche d'e-liquide.

3) Refermez l'orifice de remplissage dès que possible pour éviter les fuites.

4) Attendez 3 minutes avant de vaporer.



INSTRUCTIONS

Vapotez plus de 8 secondes:	Les voyants rouge et vert clignotent alternativement et le moteur vibre.
Batterie faible:	Le voyant rouge clignote 10 fois et le moteur vibre.
Court-circuit:	Le voyant rouge clignote 3 fois et le moteur vibre.
Indicateur de batterie:	Voyant vert 100 %-20 %, voyant rouge 0 %-20 %

ATTENTION

* Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures .

* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

* Veuillez utiliser des composants et accessoires de marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil et de causer des problèmes de santé.

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI

Ukuran:	14*32*90mm
Kapasitas:	3ml/2ml(TPD)
Tegangan Output:	3,3-4,2V
Jenis Baterai:	1400mAh
Pengisian Daya:	Tipe-C 5V/1A


CARA PENGGUNAAN

1) Lepaskan kartrid dan sobek stikernya.

2) Isi e-liquid ke dalam kartrid.

3) Tutup port pengisian sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

4) Tunggu 3 menit sebelum vaping.



PETUNJUK

Vape selama 8 detik:	Lampu merah dan hijau berkedip bergantian, dan motor bergetar.
Baterai Lemah:	Lampu merah berkedip 10 kali dan motor bergetar.
Hubung Pendek:	Lampu merah berkedip 3 kali dan motor bergetar.
Indikator Baterai:	Lampu Hijau 100%-20%, Lampu Merah 0%-20%

SPOSÓB UŻYCIA

1) Wyjmij wkład i oderwij naklejkę.

2) Napełnij wkład e-liquidem.

3) Jak najszybciej zamknij otwór wlewowy, aby uniknąć wycieku.

4) Odczekaj 3 minuty przed wapowaniem.



UWAGA

* Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

* Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia i problemów zdrowotnych, należy używać wyłącznie podzespołów i akcesoriów marki OXVA.

STRUKTURA PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Rozmiar:	14 x 32 x 90 mm
Pojemność:	3ml/2ml(TPD)
Napięcie wyjściowe:	3,3–4,2 V
Typ baterii:	Wbudowana 1400 mAh
Ładowanie:	Typ C 5 V/1 A

INSTRUKCJA


Wapowanie przez 8 sekund:	Czerwone i zielone światło migają naprzemiennie, a silniczek wibruje.
Niski poziom naładowania baterii:	Czerwone światło miga 10 razy, a silniczek wibruje.
Zwarcie:	Czerwone światło miga 3 razy, a silniczek wibruje.
Wskaźnik naładowania baterii:	Zielone światło 100%-20%, czerwone światło 0%-20%

ВНИМАНИЕ

* Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.

* Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

* Для вашей безопасности используйте только совместимые компоненты и аксессуары марки OXVA, чтобы избежать повреждения устройства и возникновения проблем со здоровьем.



СОСТАВ ПРОДУКТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	14 x 32 x 90 мм
Объём:	3мл/2мл(TPD)
Выходное напряжение:	3,3–4,2 В
Тип аккумулятора:	встроенный, 1400 мАч
Зарядка:	Type-C 5 В/1 А

ИНСТРУКЦИЯ

Парите более 8 секунд:	красный и зелёный индикаторы мигают попеременно, а мотор вибрирует.
Низкий заряд батареи:	красный индикатор мигает 10 раз, а мотор вибрирует.
Короткое замыкание:	красный индикатор мигает 3 раза, а мотор вибрирует.
Индикатор батареи:	зелёный индикатор — 100%–20%, красный индикатор — 0%–20%


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1) Извлеките картридж и оторвите наклейку.

2) Залейте жидкость в картридж.

3) Как можно скорее закройте заправочное отверстие, чтобы избежать протечки.

4) Подождите 3 минуты, прежде чем начать парить.



제품 구조



사양

크기:	14*32*90mm
용량:	3ml/2ml(TPD)
출력 전압:	3,3–4,2V
배터리 용량:	내장형 1400mAh
충전:	Type-C 5V/1A


사용 방법

1) 카트리지를 제거하고 스티커를 떼어냅니다.

2) 카트리지에 액상을 채웁니다.

3) 액상이 새지 않도록 가능한 한 빨리 주입구를 닫습니다.

4) 베이핑하기 전에 3분간 기다립니다.



사용 방법


8초 이상 베이핑:	빨간색과 녹색 표시등이 번갈아 깜박이고 모터가 진동합니다.
배터리 부족:	빨간색 표시등이 10번 깜박이고 모터가 진동합니다.
단락:	빨간색 표시등이 3번 깜박이고 모터가 진동합니다.
배터리 표시등:	녹색 표시등이 100%–20%, 빨간색 표시등이 0%–20% 깜박입니다.

주목

* 샤워를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.

* 충전 중에 기기를 방치하지 마세요.

* 건강 문제로 인한 기기 손상을 방지하기 위해 OXVA 브랜드 구성품 및 액세서리를 사용하세요.



التعليمات

الاستخدام لأكثر من 8 ثوانٍ:	يومض الضوءان الأحمر والأخضر بالتناوب، ويهتز المحرك.
بطارية ضعيفة:	يومض الضوء الأحمر ١٠ مرات ويهتز المحرك.
ماس كهربائي:	يومض الضوء الأحمر ٣ مرات ويهتز المحرك.
مؤشر البطارية:	ضوء أخضر ١٠٠٪ - ٢٠٪، ضوء أحمر ٢٠٪ - ٠٪

التنبيه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.

* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

* يرجى استخدام مكونات وإكسسوارات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز والمشاكل الصحية.



هيكل المنتج

المواصفات

الحجم:	١٤*٣٢*٩٠ مم
السعة:	3 مل/2 مل (TPD)
جهد الخرج:	٣٫٣-٤٫٢ فولت
نوع البطارية:	سعة ١٤٠٠ مللي أمبير مدمجة
الشحن:	٥ فولت/١ أمبير Type-C

طريقة الاستخدام

١. أزل الخرطوشة وانزع الملصق.

٢. املأ الخزان بالسائل الإلكتروني.

٣. أغلق فتحة التعبئة في أسرع وقت ممكن لتجنب التسرب.

٤. انتظر ٣ دقائق قبل التبخير.



СТРУКТУРА ПРОДУКТУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	14*32*90 мм
Ємність:	3мл/2мл(TPD)
Вихідна напруга:	3,3–4,2 В
Тип батареї:	Вбудована 1400 мАг
Заряджання:	Type-C 5 В/1 А


ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

1) Вийміть картридж та відривіть наклейку.

2) Заповніть картридж рідиною для електронних сигарет.

3) Якомога швидше закрийте заливний отвір, щоб уникнути протікання.

4) Зачекайте 3 хвилини, перш ніж вейпити.



ІНСТРУКЦІЯ

Паріть більше 8 секунд:	Червоний та зелений індикатори блимають по черзі, а двигун вібрує.
Низький заряд батареї:	Червоний індикатор блимає 10 разів, а двигун вібрує.
Коротке замикання:	Червоний індикатор блимає 3 рази, а двигун вібрує.
Індикатор заряду батареї:	Зелений індикатор 100%-20%, червоний індикатор 0%-20%

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.

* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.

* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою чи проблем зі здоров'ям.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.

2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:

* The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.

* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.

* Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended.See the user handbook for details.

* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.

* Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.

3. This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: _____

Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address:

City: _____

Country: _____

Post Code: _____