
OXVA



VPRIME

USER MANUAL


PRODUCT STRUCTURE



SPECIFICATIONS

Size:	23.45*37.8*105.5mm
Capacity:	5ml/2ml(TPD)
Screen:	0.96 inch color screen
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 2600mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

E-JUICE FILLIING



TIPS

1.After filling the e-juice into a new cartridge ,please wait for at least 5-8 minutes before vaping to advoid dry burning.
2.After filling the e-juice,please close as soon as possible to advoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off: Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off.
2. Vaping: While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
3. Adjust Output: Press the power adjustment button to adjust your prefer wattage.
4. Lock/Unlock: Press the + & - keys simultaneously for 1.5S to lock/unlock the fire button.fire button.
5. Reset Puffs: Press the fire button 2 times to access to secondary menu to selection puff options to reset the puff count.
6. Screen Prompts

LOW BATTERY:	The battery is low
NO ATOMIZER:	The cartridge is not detected
SHORT:	The short-circuit is detected
TIMEOUT:	The vaping time is over 8s
TEMP HIGH:	The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.


STRUTTURA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni:	23.45*37.8*105.5mm
Capacità:	5ml/2ml (TPD)
Schermo:	Schermo a colori da 0,96 pollici
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Tipo di batteria:	Built-in 2600mAh
Ricarica:	Tipo-C 5V/2A

RIEMPIMENTO DEL SUCCO ELETTRONICO



CONSIGLI

1.Dopo aver riempito l'e-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare la combustione a secco.
2.Dopo aver riempito l'e-juice, si prega di chiudere il più presto possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Accendere/spegnere: Premere il pulsante di accensione 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spegnerlo.
2. Vaping: Mentre il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione o disegnare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare quando la svapata si protrarrà per più di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.
3. Regolare la potenza: Premere il pulsante di regolazione della potenza per regolare il wattaggio preferito.
4. Bloccare/sbloccare: Premere contemporaneamente i tasti + e - per 1,5S per bloccare/sbloccare il pulsante di accensione.
5. Azzeramento dei soffi: Premere 2 volte il pulsante di accensione per accedere al menu secondario per selezionare le opzioni di puff e azzerare il conteggio dei puff.
6. Messaggi sullo schermo

BATTERIA SCARICA:	la batteria è scarica
NO ATOMIZER:	La cartuccia non viene rilevata.
SHORT:	Viene rilevato un cortocircuito.
TIMEOUT:	Il tempo di vaping è superiore a 8s
TEMP HIGH:	la temperatura del PCBA è troppo alta.

ATTENZIONE

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

PRODUKTSTRUKTUR



SPEZIFIKATIONEN

Größe:	23.45*37.8*105.5mm
Fassungsvermögen:	5 ml/2 ml (TPD)
Bildschirm:	0,96 Zoll Farbbildschirm
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Akku-Typ:	Eingebaut 2600mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

E-SAFT-FÜLLUNG



TIPPS

1.Nach dem Füllen der E-Saft in eine neue Patrone,warten Sie bitte für mindestens 5-8 Minuten vor dem Dampfen zu trockenen Brennen zu vermeiden.
2.Nach dem Füllen der E-Saft, schließen Sie bitte so schnell wie möglich zu vermeiden. Auslaufen.

ANWEISUNGEN


1. Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie den Feuerknopf 5 mal in 2s, um ihn ein-/auszuschalten.
2. Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste oder ziehen Sie, um zu dampfen. Das Gerät hört auf zu arbeiten, wenn das Dampfen länger als 8s dauert, um die Sicherheit zu gewährleisten.
3. Leistung einstellen: Drücken Sie die Taste für die Leistungseinstellung, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen.
4. Sperren/Entsperren: Drücken Sie die Tasten + & - gleichzeitig für 1.5S, um die Feuertaste zu sperren/entsperren.
5. Puffs zurücksetzen: Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal, um das sekundäre Menü zur Auswahl der Puff-Optionen aufzurufen und die Puff-Zahl zurückzusetzen.
6. Bildschirmansagen

LOW BATTERY:	Die Batterie ist schwach
NO ATOMIZER:	Die Patrone wird nicht erkannt
SHORT:	Der Kurzschluss wird erkannt
TIMEOUT:	Die Vaping-Zeit ist über 8s
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

ACHTUNG

* Bitte halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

STRUCTURE DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille :	23.45*37.8*105.5mm
Capacité :	5 ml/2 ml (TPD)
Écran :	Écran couleur de 0,96 pouce
Voltage de sortie :	3.2-4.2V
Type de batterie :	Intégrée 2600mAh
Chargement :	Type-C 5V/2A

REMPLISSAGE EN E-LIQUIDE



CONSEILS

1.Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter une combustion à sec.
2.Après avoir rempli l'e-liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

MODE D'EMPLOI


1. Allumer / éteindre : appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2 secondes pour allumer / éteindre.
2. Vapotage : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "fire" ou aspirez pour vapoter. L'appareil cessera de fonctionner lorsque le vapotage durera plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.
3. Ajustement de la sortie : appuyez sur le bouton de réglage de la puissance pour régler votre puissance préférée.
4. Verrouiller / Déverrouiller : Appuyez simultanément sur les touches + & - pendant 1.5s pour verrouiller / déverrouiller le bouton "fire".
5. Réinitialiser les bouffées : appuyez 2 fois sur le bouton "fire" pour accéder au menu secondaire et sélectionner "puff" pour réinitialiser le nombre de bouffées.
6. Invites à l'écran

BATTERY LOW :	La batterie est faible
NO ATOMIZER :	La cartouche n'est pas détectée
SHORT :	Le court-circuit est détecté
TIMEOUT :	Le temps de vapotage est supérieur à 8 s
TEMP HIGH :	La température du circuit imprimé est trop élevée

ATTENTION

* Tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
* Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous exposer à des problèmes de santé.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	23,45*37,8*105,5 мм
Ємність:	5мл/2мл (TPD)
Екран:	кольоровий екран 0,96 дюйма
Вихідна напруга:	3.2-4.2V
Тип акумулятора:	Вбудований 2600мАh
Зарядка:	Type-C 5V/2A

E-JUICE НАПОВНЕННЯ



1.Після заповнення електронного соку в новий картридж зачекайте принаймні 5-8 хвилин перед вимпанням, щоб уникнути сухого горіння.
2.Після заповнення електронного соку закрийте якомогашвидше, щоб уникнути витоку.

ІНСТРУКЦІЇТ

1. Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку вогню 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути його.
2. Вейп: коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку вогню або намалюйте, щоб вейп. Пристрій припинить роботу, коли вейпінг триватиме довше 8 секунд через захист безпеки.
3. Відрегулюйте потужність: натисніть кнопку регулювання потужності, щоб налаштувати бажану потужність.
4. Блокування/розблокування: одночасно натисні ть клавіші + і - протягом 1,5 с, щоб заблокувати/розблокувати кнопку вогню.
5. Скидання затяжок: натисніть кнопку вогню 2 рази, щоб отримати доступ до додаткового меню для вибору параметрів затяжок, щоб скинути кількість затяжок.
6. Підказки на екрані

РОЗРЯД БАТАРЕЇ:	Низький заряд батареї
NO ATOMIZE:	картридж не виявлено
SHORT:	Виявлено коротке замикання
ТАЙМ-АУТ:	час вейпінгу перевищує 8 секунд
TEMP HIGH:	температура PCBA занадто висока


УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих і вибухових речовин матеріалів, щоб уникнути травм».
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду зарядка».
* Використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі здоров'ям.

OXVA VAGEND SADA MANUÁL


Tento výrobek není určen pro použití s nikotinovým eliquidem! Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

PŘEHLED PRODUKTU



POUŽÍVÁNÍ PODU

Instalace a výměna žhavicí hlavy
Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.
Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.



Pro výměnu podu:
1) Opotřebovaný pod vytáhněte z baterie.
2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění).
3) Naplněný pod zasuňte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).

Poznámka:
a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
b) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění: Otevřete silikonovou krytku a pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.
Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.
Pro pody 0,2Ω a 0,6Ω doporučujeme více otevřený přívod vzduchu.

POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko pětkrát během dvou vteřin.

Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vypínejte jej.

Nastavení výkonu: Plusovým a minusovým tlačítkem nastavte doporučený výkon uvedený na použitém podu.
Pro pod 0,2Ω nastavte 45W-60W.
Pro pod 0,6Ω nastavte 20W-25W.

Uzamknutí / odemknutí: Zároveň podržte plusové a minusové tlačítko na 1,5 vteřiny pro uzamknutí / odemknutí hlavního tlačítka.

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení baterie, podržte tlačítko a potáhněte si z náustku. Vapovat lze také pouhým potahem.
S pody 0,2Ω a 0,6Ω je potřeba potahovat přímo do plic.

Poznámka: Tlačítko držte pouze v případě, že potahujete z náustku. Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

Vynulování počítadla potahů: SStiskněte hlavní tlačítko dvakrát rychle po sobě pro vstup do menu. Poté vyberte položku pro vynulování potahů (Puff option).

Nabíjení: Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru
Stav nabíjení je indikován na displeji.

VLASTNOSTI BATERIE

LOW BATTERY: Vybitá baterie. Baterii nabijte.

NO ATOMIZER: Baterie má špatný kontakt s podem. Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

SHORT: Zkrat. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

TIMEOUT: Vapování přesáhlo 8 vteřin. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

TEMP HIGH: Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty. Zařízení nechte vychladnout.

UPOZORNĚNÍ

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavící část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavících spirálek.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo příliš vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5˚C až 50˚C, optimální teplota pro nabíjení 0˚C až 50˚C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.

2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pocítíte některých z těchto vedlejších účinku, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.


OXVA

Scan to Discover OXVA

PRIME POWER
UNITECH TASTE

VPRIME


STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI

Ukuran:	23.45*37.8*105.5mm
Kapasitas:	5ml/2ml (TPD)
Layar:	Layar warna 0,96 inci
Tegangan Keluaran:	3.2-4.2V
Jenis baterai:	Built-in 2600mAh
Pengisian daya:	Tipe-C 5V / 2A

PENGISIAN JUS ELEKTRONIK



TIPS

1.Setelah mengisi jus elektronik ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.
2.Setelah mengisi e-jus, harap tutup sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

PETUNJUK


1. Hidupkan / matikan: Tekan tombol api 5 kali dalam 2 detik untuk menghidupkan / mematikannya.
2. Vaping: Saat perangkat aktif, tekan tombol api atau gambar untuk melakukan vape. Perangkat akan berhenti bekerja saat vaping lebih dari 8 detik karena perlindungan keamanan.
3. Sesuaikan Output: Tekan tombol penyesuaian daya untuk menyesuaikan watt yang Anda inginkan.
4. Kunci / Buka Kunci: Tekan tombol + & - secara bersamaan selama 1,5 detik untuk mengunci / membuka kunci tombol api.
5. Atur Ulang Kepulan: Tekan tombol api 2 kali untuk mengakses ke menu sekunder untuk memilih opsi isapan untuk mengatur ulang jumlah isapan.
6. Petunjuk Layar

BATERAI RENDAH:	Baterai hampir habis
TIDAK ADA ATOMIZER:	Kartrid tidak terdeteksi
KOREKSI:	Korsleting terdeteksi
BATAS WAKTU:	Waktu vaping lebih dari 8 detik
TEMP TINGGI:	Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN

* Harap jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak bahan untuk menghindari cedera.
* Tolong jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.
* Silakan gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.


STRUKTURA PRODUKTU



SPECYFIKACJA

Rozmiar:	23.45*37.8*105.5mm
Pojemność:	5ml/2ml (TPD)
Ekran:	Kolorowy ekran 0,96 cala
Napięcie wyjściowe:	3.2-4.2V
Typ baterii:	Wbudowany 2600mAh
Ładowanie:	Typ C 5V/2A

NAPEŁNIANIE E-SOKAMI



WSKAZÓWKI

1.Po wlaniu e-soku do nowego wkładu należy odczekać co najmniej 5-8 minut przed wapowaniem, aby uniknąć spalenia na sucho.
2.Po napełnieniu e-sokiem, zamknij jak najszybciej, aby uniknąć wycieku.

INSTRUKCJE


1. Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.
2. Vaping: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia lub zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporyzacja będzie trwać dłużej niż 8 sekund ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
3. Regulacja mocy wyjściowej: Naciśnij przycisk regulacji mocy, aby dostosować preferowaną moc.
4. Blokada/Odblokowanie: Naciśnij jednocześnie przyciski + i - przez 1,5 s, aby zablokować/odblokować przycisk ognia.
5. Reset Puffs: Naciśnij przycisk ognia 2 razy, aby uzyskać dostęp do dodatkowego menu wyboru opcji zaciągnięć w celu zresetowania liczby zaciągnięć.
6. Komunikaty ekranowe

NISKI STAN BATERII:	Poziom naładowania baterii jest niski.
BRAK ATOMIZERA:	Wkład nie został wykryty.
SHORT:	Wykryto zwarcie.
TIMEOUT:	Czas wapowania przekracza 8s
TEMP HIGH:	Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

UWAGA

* Należy trzymać z dala od łatwopalnych i wybuchowych materiałów wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać wyłącznie podzespołów i akcesoriów marki OXVA.


СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	23.45*37.8*105.5мм
Емкость:	5мл/2мл (ТПД)
Экран:	0,96 дюйма цветной экран
Выходное напряжение:	3.2-4.2V
Тип батареи:	Встроенный 2600mAh
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ



СОВЕТЫ

1После заправки жидкости в новый картридж, пожалуйста, подождите не менее 5-8 минут, прежде чем начать парение, чтобы избежать сухого горения.
2После заправки жидкости, пожалуйста, закройте как можно скорее, чтобы избежать утечки.

ИНСТРУКЦИИ

1. Включить/выключить: Нажмите кнопку огня 5 раз в 2 с, чтобы включить / выключить его.
2. Вейпинг: Когда устройство включено, нажмите кнопку огня или нарисуйте vape. Устройство перестанет работать, если продолжительность курения превысит 8 с в целях безопасности.
3. Регулировка мощности: Нажмите кнопку регулировки мощности, чтобы настроить желаемую мощность.
4. Блокировка/разблокировка: Нажмите кнопки + и - одновременно в течение 1,5 с, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку огня.
5. Сброс затяжек: Нажмите кнопку fire 2 раза, чтобы перейти во вторичное меню для выбора параметров затяжки и сброса количества затяжек.
6. Экранные подсказки

LOW BATTERY:	аккумулятор разряжен
NO ATOMIZER:	картридж не обнаружен
SHORT:	обнаружено короткое замыкание
TIMEOUT:	Время парения превышает 8 с
TEMP HIGH:	температура PCBA слишком высока.

ВНИМАНИЕ

* Пожалуйста, держитесь подальше от воспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
* Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Пожалуйста, используйте компоненты и аксессуары марки OXVA, чтобы избежать повреждения устройства или проблем со здоровьем.


제품 구조



사양

크기:	23.45*37.8*105.5mm
카트리지 용량:	5ml/2ml (TPD)
화면:	0.96인치 컬러 스크린
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 용량:	2600mAh 내장
충전 타입:	Type-C 5V/2A

액상 필링



팁

1.액상을 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위 해 최소 5~8분정도 기다렸다가 베이핑하십시오.
2.액상을 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.

제품 사용법

1. 새로운 카트리지에 액상을 채운 후, 코일이 타버리는 현상이 일어나지 않도록 최소 5~8분간 방치 후 베이핑을 시작하십시오.
2. 액상을 채운 후 누수를 방지하기 위해서 가능한빨리 마우스 피스를 닫으십시오.
3. 출력 조정: 전력 조정 버튼을 눌러 원하는 와트 수를 조정 합니다.
4. 잠금/잠금 해제: + 와 - 키를 1.5S 동안 동시에 눌러 버튼을 잠그거나 해제합니다.
5. 퍼프 초기화: 발사 버튼을 2번 누르면 퍼프 옵션을 선택할 수 있는 보조 메뉴로 이동하여 퍼프 수를 초기화할 수 있습니다.
6. 화면상의 지시

LOW BATTERY:	배터리 부족
NO ATOMIZER:	카트리지가 감지 되지 않음
SHORT:	단락이 감지됨
TIMEOUT:	흡입 시간 8초 초과
TEMP HIGH:	PCBA 과열

주의사항

* 피해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
* 충전중에 기기를 방치하지 마시오.
* 기기 손상이나 사용 수명 단축 문제를 방지하기 위해 OXVA 브랜드 부품 및 액세서리를 사용하십시오.


الشكل التصميمي



مواصفات

الابعاد: 23,45 * 37,8 * 105,5 مللي متر	
السعة: 5 مل/2 مل(TPD)	
الشاشة: شاشة ملونة بحجم 0,6 بوصة	
جهد الخرج: 3,2 الى 4,2 فولت	
نوع البطارية: مدمجة (داخلية) سعة 2600 مللي أمبير	
الشحن: النوع سي 5 فولت/2 أمبير	

تعبئة السائل الإلكتروني



نصائح

بعد ملء السائل الإلكتروني في الكارتردج الجديد، يرجى الانتظار لمدة من 5 الى 8 دقائق على الأقل قبل التبخير لتجنب الحرق الجاف

بعد ملء السائل الإلكتروني، يرجى إغلاق الكارتردج في أقرب وقت ممكن لتجنب التسريب

تعليمات

تشغيل/إيقاف: اضغط على زر إطلاق النار 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيله/إيقاف تشغيله

التبخير: أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو اسحب للتبخير. سيتوقف الجهاز عن العمل عندما يكون التبخير أطول من 8 ثوانٍ لحفظ الحماية و السلامة

ضبط الوات: اضغط على زر تعديل الطاقة لضبط الوات المفضل لديك

القفل/الفتح: اضغط على المفاتيح + & - في الوقت نفسه لمدة 1.5 ثانية لقفل/فتح زر إطلاق النار

إعادة ضبط عدد السحبات: اضغط على زر إطلاق النار مرتين للوصول إلى القائمة الثانوية لاختيار خيارات السحبات لإعادة ضبط عدد السحبات

تنبيهات الشاشة

Battery Low: البطارية منخفضة
No Atomizer: لم يتم اكتشاف الكارتردج
Short: تم الكشف عن قصر بالدائرة
Time Out: وقت التبخير يزيد عن 8 ثوان
Temp Hight: درجة حرارة الشريحة مرتفعة جدًا


تنبيه

يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة

يرجى عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن

OXVA يرجى استخدام مكونات وإكسسوارات العلامة التجارية لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

Tamaño:	23.45*37.8*105.5mm
Capacidad:	5ml/2ml (TPD)
Pantalla:	Pantalla a color de 0,96 pulgadas
Voltaje de salida:	3.2-4.2V
Tipo de batería:	Integrada de 2600mAh
Carga:	Tipo-C 5V/2A

RELLENADO DE E-LIQUID



CONSEJOS

1.Después de llenar el e-liquid en un nuevo cartucho, por favor espere por lo menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar que la resistencia se queme.
2.Después de llenar el líquido, por favor cierre tan pronto como sea posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encender/Apagar: Pulse el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encenderlo y apagarlo.
2. Vapear: Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo o simplemente haga una calada para vapear. El dispositivo dejará de funcionar cuando la calada sea superior a 8s, debido a la protección de seguridad.
3. Ajuste de salida: Pulse el botón de ajuste de potencia para ajustar su vataje preferido.
4. Bloquear/Desbloquear: Pulsa las teclas + y - simultáneamente durante 1.5S para bloquear/desbloquear el botón de encendido.
5. Reiniciar caladas: Pulse el botón de disparo 2 veces para acceder al menú secundario de selección de opciones de calada para restablecer el recuento de caladas.
6. Avisos en pantalla

BATERÍA BAJA:	La batería está baja
NO ATOMIZADOR:	No se detecta el cartucho
CORTO:	Se detecta un cortocircuito
TIEMPO:	tiempo de calada es superior a 8s
TEMP ALTA:	La temperatura del PCBA es demasiado alta.

ATTENTION

* Por favor, manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
* Por favor, no deje el dispositivo desatendido mientras se está cargando.
* Utilice componentes y accesorios de la marca OXVA para evitar daños al dispositivo o problemas de salud.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
   * The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions. (see user manual)
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.
3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: ______________

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: ________ Month: ________
Year: ______________

Store Information:
Store Name: ______________
Phone: ______________
Store Address: ______________
City: ________ Country: ________
Post Code: ______________

Customer Information:
Customer Name: ______________
Phone: ______________

Customer Address:
City: ________ Country: ________
Post Code: ______________

21+ UK CA CE FC