版本号	更改位置	更改内容	更改人	更改日期	审核

滚滚长江东逝水 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 折线

42

125

正面

英语 | 意大利语 | 德语 | 波兰语 | 西班牙语 | 荷兰语

CALIBURN


User Manual

UWELL
CALIBURN G5 Lite SE

©2025 By SHENZHEN
UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
All Rights Reserved.

ENGLISH

Product Introduction




1. Mouthpiece 2. Airflow adjustment valve
3. Cartridge 4. Main unit
5. LED indicator 6. Filler plug
7. TYPE-C interface

Product Specification

Main material	PCTG, PC
Dimension	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Net weight	Approximately 53 g
Capacity	3.0ml/2.0ml
Maximum output power	35W
Cartridge resistance	0.4Ω/0.6Ω/0.9Ω/1.2Ω
Cell capacity	1600mAh

Quick Start Guide
1. Take the cartridge off the device, then remove the insulating film from the bottom;
2. Open the filler plug or mouthpiece to fill. After that, put the filler plug or mouthpiece back on, insert the cartridge into the main unit and let it stand for 10 minutes.
3. Take a drag to vape.

Detailed Instructions for Use
1. Filling
a. Remove the cartridge and tear off the insulating film at the bottom before use for the first time.
b. Open the filler plug or mouthpiece to fill.
c. Put the filler plug or mouthpiece back on.
d. Insert the cartridge into the main unit.



Precautions:
a. Insert the drip tip of the bottle into the filling slot before filling.
b. DO NOT leave the filling slot open for a long time. After filling, immediately put the filler plug or mouthpiece back on and make sure it is pressed in place to prevent leakage.
c. After filling a new cartridge for the first time, please let it stand for 10 minutes before use to prevent damages to the pod caused by operation without e-liquids.
d. When the remaining e-liquid in the cartridge is below the "MIN" level, please refill in time.

2. Airflow adjustment
Adjust the flow rate via the airflow adjustment valve on the side.

3. Insertion/removal
When the cartridge is inserted, the LED indicator flashes twice to indicate the current battery level;
When the cartridge is removed, the LED indicator flashes twice;

4. Vaping
Take a drag to vape when the device is turned on. All LED indicators will flash in a running light pattern from the bottom bar, returning to the current battery level after vaping stops.

5. Battery level indictor
The number of illuminated bars corresponds to the current battery level.
Four bars light up green when the battery is 75%-100%
Three bars light up blue when the battery is 50%-74%
Two bars light up yellow when the battery is 25%-49%
One bar lights up red when the battery is 0%-24%


6. Charging
Connection for charging: A single bar will flash to indicate the current battery level;
Full charge: LED indicators will turn off when the battery is at 100% charge;
Disconnection from charging: LED indicators light up to indicate the current battery level.

7. Protection and Prompt
a. Short-circuit protection: When a short-circuit occurs, the red light flashes 3 times during vaping and the device stops outputting.
b. Low voltage protection: When the battery power is insufficient during output, the red light flashes 10 times and the device stops outputting.
c. Overtime protection: When the vaping exceeds 6 seconds, the green light flashes 5 times and the device stops outputting.
d. Open-circuit protection: When an open-circuit occurs under a no cartridge or disconnection situation, there is no output during vaping and the blue light flashes 3 times.

Warm Reminder
1. Please use a high-quality power adapter (5V/2A) and USB cable that have passed safety certification for charging.
2. If you carry this product on a plane, please remove the cartridge from the device and pack it separately to prevent leakage due to changes in aircraft pressure.
3. Avoid high temperature, flammable and explosive articles, low temperature, water, and humid environment during use and storage. Do not store it with hard objects during transportation to prevent damage to the device. It is recommended to charge the device at least once a month to extend its life time.
4. Do not use this device in a strong static electricity environment.

ITALIAN

Introduzione al Prodotto



1. Bocchino
2. Valvola di regolazione del flusso d'aria
3. Cartuccia 4. Unità principale
5. Indicatore LED 6. Tappo di riempimento
7. Interfaccia Type-C

Specifiche del Prodotto

Materiale principale	PCTG, PC
Dimensioni	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Peso netto	Circa 53 g
Capacità	3,0ml/2,0ml
Potenza massima in uscita	35W
Specifiche della cartuccia	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Capacità della batteria	1600mAh

Guida Rapida
1. Rimuovere la cartuccia dal dispositivo, quindi togliere la pellicola isolante dalla parte inferiore.
2. Aprire il tappo di riempimento o il boccaglio per riempire. Dopo, rimettere il tappo di riempimento o il boccaglio, inserire la cartuccia nell'unità principale e lasciarla riposare per 10 minuti.
3. Fare un tiro per svapare.

Istruzioni Dettagliate per l'Uso
1. Riempimento
a. Rimuovere la cartuccia e staccare la pellicola isolante alla base prima del primo utilizzo.
b. Aprire il tappo di riempimento o il boccaglio per riempire.
c. Rimettere il tappo di riempimento o il boccaglio.
d. Inserire la cartuccia nell'unità principale.



Precauzioni:
a. Inserire la punta del flacone nell'apertura di riempimento prima di riempire.
b. NON lasciare l'apertura di riempimento aperta per lungo tempo. Dopo il riempimento, rimettere immediatamente il tappo di riempimento o il boccaglio e assicurarsi che sia premuto in posizione per evitare perdite.
c. Dopo aver riempito una nuova cartuccia per la prima volta, lasciarla riposare per 10 minuti prima dell'uso per evitare danni alla pod causati dall'uso senza liquido.
d. Quando il liquido rimanente nella cartuccia è al di sotto del livello "MIN", effettuare il riempimento tempestivamente.

2. Regolazione del flusso d'aria
Regolare il flusso tramite la valvola di regolazione dell'aria laterale.

3. Inserimento/Rimozione
Quando la cartuccia viene inserita, l'indicatore LED lampeggia due volte per segnalare il livello corrente della batteria.
Quando la cartuccia viene rimossa, l'indicatore LED lampeggia due volte.

4. Svapo
Inalare per svapare quando il dispositivo è acceso. Tutti gli indicatori LED lampeggiano in un motivo luminoso a scorrimento dalla barra inferiore, tornando al livello di batteria attuale dopo che lo svapo si interrompe.

5. Indicatore del livello della batteria
Il numero di barre illuminate corrisponde al livello corrente della batteria.
Quattro barre verdi indicano un livello della batteria tra il 75% e il 100%.
Tre barre blu indicano un livello della batteria tra il 50% e il 74%.
Due barre gialle indicano un livello della batteria tra il 25% e il 49%.
Una barra rossa indica un livello della batteria tra lo 0% e il 24%.


6. Ricarica
Connessione per la ricarica: Una sola barra lampeggerà per indicare il livello attuale della batteria;
Carica completa: Gli indicatori LED si spengono quando la batteria è carica al 100%;
Disconnessione dalla ricarica: Gli indicatori LED si accendono per indicare il livello attuale della batteria.

7. Protezione e indicazione
a. Protezione da cortocircuito: Quando si verifica un cortocircuito, la luce rossa lampeggia 3 volte durante lo svapo e il dispositivo interrompe l'erogazione.
b. Protezione da bassa tensione: Quando la potenza della batteria è insufficiente durante l'erogazione, la luce rossa lampeggia 10 volte e il dispositivo interrompe l'erogazione.
c. Protezione da sovratempo: Quando lo svapo supera i 6 secondi, la luce verde lampeggia 5 volte e il dispositivo interrompe l'erogazione.
d. Protezione da circuito aperto: Quando si verifica un circuito aperto in assenza di cartuccia o in caso di disconnessione, non vi è erogazione durante lo svapo e la luce blu lampeggia 3 volte.

Promemoria Importante
1. Utilizzare un adattatore di alimentazione di alta qualità (5V/2A) e un cavo USB che abbiano superato la certificazione di sicurezza per la ricarica.
2. Se si trasporta questo prodotto in aereo, rimuovere la cartuccia dal dispositivo e conservarla separatamente per evitare perdite dovute ai cambiamenti di pressione nella cabina dell'aereo.
3. Evitare alte temperature, materiali infiammabili ed esplosivi, basse temperature, acqua e ambienti umidi durante l'uso e la conservazione. Non conservare con oggetti rigidi durante il trasporto per prevenire danni al dispositivo. Si consiglia di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese per prolungarne la durata.
4. Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente con forte elettricità statica.

GERMAN

Produkteinführung



1. Mundstück 2. Luftstromregelventil
3. Patrone 4. Haupteinheit
5. LED Anzeige 6. Füllstopfen
7. Type-C-Schnittstelle

Produktspezifikation

Hauptmaterial	PCTG, PC
Abmessungen	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Nettogewicht	Ungefähr 53 g
Kapazität	3,0ml/2,0ml
Maximale Ausgangsleistung	35W
Patronenspezifikation	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Akkukapazität	1600mAh

Schnellstartanleitung
1. Nehmen Sie die Patrone vom Gerät ab und entfernen Sie dann die Isolierfolie von der Unterseite.
2. Öffnen Sie die Füllkappe oder das Mundstück zum Befüllen. Setzen Sie danach die Füllkappe oder das Mundstück wieder auf, setzen Sie die Kartusche in das Hauptgerät ein und lassen Sie sie 10 Minuten stehen.
3. Ziehen Sie an der E-Zigarette, um zu dampfen.

Detaillierte Gebrauchsanweisung
1. Befüllung
a. Entfernen Sie die Patrone und ziehen Sie die Isolierfolie am Boden ab, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
b. Öffnen Sie die Füllkappe oder das Mundstück zum Befüllen.
c. Setzen Sie die Füllkappe oder das Mundstück wieder auf.
d. Setzen Sie die Patrone in die Haupteinheit ein.



Vorsichtsmaßnahmen:
a. Führen Sie die Tropfspitze der Flasche in die Füllöffnung ein, bevor Sie mit dem Befüllen beginnen.
b. Lassen Sie die Füllöffnung NICHT über einen längeren Zeitraum offen. Nach dem Befüllen setzen Sie die Füllkappe oder das Mundstück sofort wieder auf und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt, um ein Auslaufen zu verhindern.
c. Lassen Sie eine neu befüllte Patrone vor der ersten Verwendung 10 Minuten lang stehen, um Schäden an der Kartusche durch Betrieb ohne E-Liquid zu vermeiden.
d. Wenn der verbleibende E-Liquid-Füllstand in der Patrone unter die „MIN"-Markierung fällt, füllen Sie rechtzeitig nach.

2. Luftstromanpassung
Stellen Sie die Durchflussrate über das Luftstrom-Einstellventil an der Seite ein.

3. Einsetzen / Entfernen
Beim Einsetzen der Kartusche blinkt die LED-Anzeige zweimal, um den aktuellen Batteriestatus anzuzeigen;
Beim Entfernen der Kartusche blinkt die LED-Anzeige zweimal.

4. Dampfen
Ziehen Sie zum Dampfen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Alle LED-Anzeigen blinken in einem Lauflichtmuster von der unteren Leiste und kehren nach dem Dampfen zum aktuellen Batteriestand zurück.

5. Batteriestatus-Anzeige
Die Anzahl der leuchtenden Balken entspricht dem aktuellen Batteriestatus:
75 % - 100 %: Vier Balken leuchten grün
50 % - 74 %: Drei Balken leuchten blau
25 % - 49 %: Zwei Balken leuchten gelb
0 % - 24 %: Ein Balken leuchtet rot


6. Laden
Anschluss zum Laden: Ein einzelner Balken blinkt, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen;
Vollständige Ladung: Die LED-Anzeigen erlöschen, wenn die Batterie zu 100 % geladen ist;
Trennung vom Laden: Die LED-Anzeigen leuchten, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen.

7. Schutz und Anzeige
a. Kurzschlussschutz: Wenn ein Kurzschluss auftritt, blinkt das rote Licht 3-mal während des Dampfens und das Gerät stoppt die Ausgabe.
b. Niederspannungsschutz: Wenn die Batterieleistung während der Ausgabe unzureichend ist, blinkt das rote Licht 10-mal und das Gerät stoppt die Ausgabe.
c. Überzeitschutz: Wenn das Dampfen länger als 6 Sekunden dauert, blinkt das grüne Licht 5-mal und das Gerät stoppt die Ausgabe.
d. Schutz vor offenem Stromkreis: Wenn ein offener Stromkreis bei fehlender oder getrennter Kartusche auftritt, erfolgt beim Dampfen keine Ausgabe und das blaue Licht blinkt 3-mal.

Wichtige Hinweise
1. Bitte verwenden Sie ein hochwertiges Netzteil (5V/2A) und ein USB-Kabel mit Sicherheitszertifizierung zum Laden.
2. Falls Sie dieses Produkt im Flugzeug transportieren, entfernen Sie bitte die Patrone vom Gerät und verpacken Sie sie separat, um Leckagen durch Luftdruckänderungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen, entzündliche und explosive Gegenstände, niedrige Temperaturen, Wasser und feuchte Umgebungen während der Nutzung und Lagerung. Bewahren Sie das Gerät während des Transports nicht zusammen mit harten Gegenständen auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität.

POLISH

Wprowadzenie do produktu



1. Ustnik
2. Zawór regulacji przepływu powietrza
3. Wkład 4. Jednostka główna
5. Wskaźnik LED 6. Korek wlewu
7. Interfejs Type-C

Specyfikacja produktu

Główny materiał	PCTG, PC
Wymiary	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Waga netto	Około 53 g
Pojemność	3,0ml/2,0ml
Maksymalna moc wyjściowa	35W
Specyfikacja wkładu	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Pojemność baterii	1600mAh

Instrukcja szybkiego startu
1. Odłącz kartridż od urządzenia, a następnie usuń folię izolacyjną z jego spodu.
2. Otwórz korek napełniający lub ustnik, aby napełnić. Następnie załóż z powrotem korek napełniający lub ustnik, włóż wkład do głównej jednostki i pozostaw na 10 minut.
3. Zaciągnij się, aby wapować.

Szczegółowe instrukcje użytkowania
1. Napełnianie
a. Usuń wkład i zerwij folię izolacyjną na spodzie przed pierwszym użyciem.
b. Otwórz korek napełniający lub ustnik, aby napełnić.
c. Załóż z powrotem korek napełniający lub ustnik.
d. Włóż wkład do jednostki głównej.



Środki ostrożności:
a. Włóż końcówkę butelki do otworu napełniania przed napełnieniem.
b. NIE zostawiaj otwartego otworu napełniania przez długi czas. Po napełnieniu natychmiast załóż z powrotem korek napełniający lub ustnik i upewnij się, że jest dociśnięty, aby zapobiec wyciekowi.
c. Po pierwszym napełnieniu nowego wkładu pozostaw go na 10 minut przed użyciem, aby zapobiec uszkodzeniu przez brak płynu.
d. Gdy poziom e-liquidu w wkładzie spadnie poniżej oznaczenia „MIN", uzupełnij go na czas.

2. Regulacja przepływu powietrza
Dostosuj przepływ powietrza za pomocą bocznego zaworu regulacyjnego.

3. Wkładanie/wyjmowanie
Gdy wkład jest włożony, wskaźnik LED miga dwa razy, wskazując aktualny poziom naładowania baterii;
Gdy wkład jest wyjmowany, wskaźnik LED miga dwa razy;

4. Wapowanie
Zaciągnij się, aby waporyzować po włączeniu urządzenia. Wszystkie wskaźniki LED będą migać w sekwencji świetlnej od dolnego paska, wracając do aktualnego poziomu baterii po zakończeniu wapowania.

5. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Liczba podświetlonych pasków odpowiada aktualnemu poziomowi naładowania baterii.
Cztery zielone paski świecą się, gdy bateria jest naładowana w 75%-100%
Trzy niebieskie paski świecą się, gdy bateria jest naładowana w 50%-74%
Dwa żółte paski świecą się, gdy bateria jest naładowana w 25%-49%
Jeden czerwony pasek świeci się, gdy bateria jest naładowana w 0%-24%


6. Ładowanie
Złącze do ładowania: Jeden pasek będzie migał, aby wskazać aktualny poziom baterii;
Pełne naładowanie: Wskaźniki LED zgasną, gdy bateria osiągnie 100% naładowania;
Odłączenie od ładowania: Wskaźniki LED zaświecą się, aby wskazać aktualny poziom baterii.

7. Ochrona i sygnalizacja
a. Ochrona przed zwarciem: Gdy wystąpi zwarcie, czerwona dioda miga 3 razy podczas wapowania, a urządzenie przestaje działać.
b. Ochrona przed niskim napięciem: Gdy moc baterii jest niewystarczająca podczas pracy, czerwona dioda miga 10 razy, a urządzenie przestaje działać.
c. Ochrona przed zbyt długim użyciem: Gdy wapowanie przekracza 6 sekund, zielona dioda miga 5 razy, a urządzenie przestaje działać.
d. Ochrona przed obwodem otwartym: Gdy wystąpi obwód otwarty w sytuacji braku wkładu lub jego odłączenia, nie ma wyjścia podczas wapowania, a niebieska dioda miga 3 razy.

Ważne przypomnienia
1. Używaj wysokiej jakości adaptera zasilania (5V/2A) i kabla USB z certyfikatem bezpieczeństwa do ładowania.
2. Jeśli przewozisz ten produkt samolotem, usuń wkład z urządzenia i zapakuj go osobno, aby zapobiec wyciekowi spowodowanemu zmianą ciśnienia w kabinie.
3. Unikaj wysokich temperatur, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, niskich temperatur, kontaktu z wodą oraz wilgotnego środowiska podczas użytkowania i przechowywania. Nie przechowuj urządzenia razem z twardymi przedmiotami podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń. Zaleca się ładowanie urządzenia przynajmniej raz w miesiącu w celu przedłużenia jego żywotności.
4. Nie używaj tego urządzenia w środowisku o silnym ładunku elektrostatycznym.

SPANISH

Introducción del Producto




1. Boquilla
2. Válvula de ajuste de flujo de aire
3. Cartucho 4. Unidad principal
5. Indicador LED 6. Tapón de llenado
7. Interfaz de Type-C

Especificación del Producto

Material principal	PCTG, PC
Dimensión	29,4*17*113,8mm (FDA,INT) 29,4*17*110,6mm (TPD,CRC)
Peso neto	Aprox. 53 g
Capacidad	3,0ml/2,0ml
Potencia máxima de salida	35W
Especificaciones del cartucho	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Capacidad de la batería	1600mAh

Guía de Inicio Rápido
1. Retire el cartucho del dispositivo y, a continuación, retire la película aislante de la parte inferior.
2. Abra el tapón de llenado o la boquilla para rellenar. A continuación, vuelva a colocar el tapón de llenado o la boquilla, inserte el cartucho en la unidad principal y déjelo reposar durante 10 minutos.
3. Dé una calada al vapear.

Instrucciones de Uso Detalladas
1. Rellenado
a. Retire el cartucho y rasgue la película aislante en la parte inferior antes de usarla por primera vez.
b. Abra el tapón de llenado o la boquilla para rellenar.
c. Vuelva a colocar el tapón de llenado o la boquilla.
d. Inserte el cartucho en la unidad principal.



Precauciones:
a. Inserte la punta de goteo de la botella en la ranura de llenado antes del llenado.
b. NO deje la ranura de llenado abierta durante mucho tiempo. Después de llenarlo, vuelva a colocar inmediatamente el tapón de llenado o la boquilla y asegúrese de que quede bien presionado para evitar fugas.
c. Después de llenar un cartucho nuevo por primera vez, déjelo reposar durante 10 minutos antes de usarlo para evitar daños en la cápsula causados por el funcionamiento sin líquidos electrónicos.
d. Cuando el e-líquido restante en el cartucho esté por debajo del nivel "MIN", reponga a tiempo.

2. Ajuste del flujo de aire
Ajuste el flujo mediante la válvula de ajuste de flujo de aire lateral.

3. Inserción/extracción
Cuando se inserta el cartucho, el indicador LED parpadea dos veces para mostrar el nivel actual de batería;
Cuando se extrae el cartucho, el indicador LED parpadea dos veces;

4. Vapeo
Da el vaporizador a utilizarcuando el dispositivo esté encendido. Todos los indicadores LED parpadearán en un patrón de luz continua desde la barra inferior, volviendo al nivel de batería actual un vez que deje de vapear.

5. Indicador de nivel de batería
El número de barras iluminadas corresponde al nivel actual de batería.
Cuatro barras se iluminan en verde cuando el nivel de batería está entre el 75% y el 100%.
Tres barras se iluminan en azul cuando el nivel de batería está entre el 50% y el 74%.
Dos barras se iluminan en amarillo cuando el nivel de batería está entre el 25% y el 49%.
Una barra se ilumina en rojo cuando el nivel de batería está entre el 0% y el 24%.


6. Carga
Conexión para la carga: Una sola barra parpadeará para indicar el nivel actual de la batería.
Carga completa: Los indicadores LED se apagarán cuando la batería se carga al 100%.
Desconexión de la carga: Los indicadores LED se iluminan para indicar el nivel actual de la batería.

7. Protección e Indicación
a. Protección contra cortocircuitos: Si se produce un cortocircuito, la luz roja parpadea 3 veces durante el vapeo y el dispositivo deja de funcionar.
b. Protección contra bajo voltaje: Cuando la energía de la batería es insuficiente durante la descarga, la luz roja parpadea 10 veces y el dispositivo deja de funcionar.
c. Protección contra horas extras: Cuando el vapeo excede los 6 segundos, la luz verde parpadea 5 veces y el dispositivo deja de funcionar.
d. Protección contra circuito abierto: Cuando se produce un circuito abierto en una situación sin cartucho o desconexión, no hay salida durante el vapeo y la luz azul parpadea 3 veces.

Recordatorio amable
1. Utilice un adaptador de corriente de alta calidad (5V/2A) y un cable USB que hayan pasado la certificación de seguridad para cargar.
2. Si lleva este producto en un avión, retire el cartucho del dispositivo y empaquete por separado para evitar fugas debido a cambios en la presión de los aviones.
3. Evite los artículos de alta temperatura, inflamables y explosivos, baja temperatura, agua y ambiente húmedo durante el uso y almacenamiento. No lo almacene con objetos duros durante el transporte para evitar daños al dispositivo. Se recomienda cargar el dispositivo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.
4. No utilice este dispositivo en un entorno de fuerte electricidad estática.

DUTCH

Productintroductie




1. Mondstuk 2. Luchtstroomregelklep
3. Cartridge 4. Hoofdunit
5. LED-indicator 6. Vulplug
7. Type-C interface

Productspecificatie

Hoofdmateriaal	PCTG, PC
Afmetingen	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Netto gewicht	Ongeveer 53 g
Capaciteit	3,0ml/2,0ml
Maximale uitgangsvermogen	35W
Cartridgespecificatie	0.4Ω/0.6Ω/0.9Ω/1.2Ω
Batterijcapaciteit	1600mAh

Snelstartgids
1. Verwijder de cartridge van het apparaat en haal vervolgens de isolatiefolie van de onderkant.
2. Open de vuldop of het mondstuk om te vullen. Daarna zet u de vuldop of het mondstuk terug, plaats de cartridge in de hoofdeenheid en laat deze 10 minuten staan.
3. Neem een trek om te dampen.

Gedetailleerde gebruiksinstructies
1. Vullen
a. Verwijder de cartridge en trek de isolerende folie aan de onderkant eraf voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
b. Open de vuldop of het mondstuk om te vullen.
c. Zet de vuldop of het mondstuk terug.
d. Plaats de cartridge in de hoofdunit.



背面

丹麦语 | 法语 | 葡萄牙

Voorzorgsmaatregelen:
a. Steek het druppeltuitje van de fles in de vulopening voordat u vult.
b. LAAT de vulopening NIET langdurig open. Na het vullen zet u de vuldop of het mondstuk onmiddellijk terug en zorg dat deze goed is aangedrukt om lekkage te voorkomen.
c. Laat een nieuw gevulde cartridge voor de eerste keer 10 minuten staan voordat u deze gebruikt om schade aan de pod door gebruik zonder e-liquid te voorkomen.
d. Wanneer de resterende e-liquid in de cartridge onder het "MIN"-niveau komt, vul dan op tijd bij.

2. Luchtstroom aanpassen
Pas de luchtstroom aan via de regelklep aan de zijkant.

3. Invoegen/verwijderen
Wanneer de cartridge wordt ingevoegd, knippert de LED-indicator twee keer om het huidige batterijniveau aan te geven;
Wanneer de cartridge wordt verwijderd, knippert de LED-indicator twee keer;

4. Dampen
Neem een trekje om te dampen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Alle LED-indicatoren knipperen in een lopend lichtpatroon vanaf de onderste balk en keren terug naar het huidige batterijniveau nadat het dampen stopt.

5. Batterijniveau-indicator
Het aantal verlichte balken komt overeen met het huidige batterijniveau.
Vier balken branden groen wanneer de batterij 75%-100% is
Drie balken branden blauw wanneer de batterij 50%-74% is
Twee balken branden geel wanneer de batterij 25%-49% is
Eén balk brandt rood wanneer de batterij 0%-24% is


6. Opladen
Aansluiting voor opladen: Eén enkele balk knippert om het huidige batterijniveau aan te geven;
Volledig opladen: LED-indicatoren gaan uit wanneer de batterij 100% is opgeladen;
Loskoppeling van opladen: LED-indicatoren lichten op om het huidige batterijniveau aan te geven.

7. Bescherming en indicatie
a. Kortsluitingsbeveiliging: Wanneer er een kortsluiting optreedt, knippert het rode licht 3 keer tijdens het dampen en stopt het apparaat met output.
b. Laagspanningsbeveiliging: Wanneer de batterij onvoldoende vermogen heeft tijdens gebruik, knippert het rode licht 10 keer en stopt het apparaat met output.
c. Overtijdsbeveiliging: Wanneer het dampen langer dan 6 seconden duurt, knippert het groene licht 5 keer en stopt het apparaat met output.
d. Openkringbeveiliging: Wanneer er een open kring ontstaat doordat er geen patroon aanwezig is of deze is losgekoppeld, is er geen output tijdens het dampen en knippert het blauwe licht 3 keer.

Belangrijke herinnering
1. Gebruik een hoogwaardige voedingsadapter (5V/2A) en USB-kabel die een veiligheidscertificering hebben ondergaan voor het opladen.
2. Als u dit product meeneemt in een vliegtuig, verwijder dan de cartridge uit het apparaat en verpak deze apart om lekkage als gevolg van luchtdrukveranderingen te voorkomen.
3. Vermijd hoge temperaturen, ontvlambare en explosieve materialen, lage temperaturen, water en vochtige omgevingen tijdens gebruik en opslag. Bewaar het niet met harde voorwerpen tijdens transport om schade aan het apparaat te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat minstens één keer per maand op te laden om de levensduur te verlengen.
4. Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit.

DANISH

Produktintroduktion



1. Mundstykke 2. Luftstrømsjusteringsventil
3. Patron 4. Hovedenhed
5. LED-indikator 6. Påfyldningsprop
7. Type-C-interface

Produktspecifikation

Hovedmateriale	PCTG, PC
Dimension	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Nettovægt	Cirka 53 g
Kapacitet	3,0 ml/2,0 ml
Maksimal udgangseffekt	35W
Patronspecifikation	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Batterikapacitet	1600mAh

Hurtig startvejledning
1. Fjern patronen fra enheden, og fjern derefter isoleringsfilmen i bunden.
2. Åbn påfyldningsproppen eller mundstykket for at fylde. Derefter sæt påfyldningsproppen eller mundstykket tilbage, indsæt patronen i hovedenheden og lad den stå i 10 minutter.
3. Tag et sug for at dampe.

Detaljerede brugsanvisninger
1. Opfyldning
a. Fjern patronen og fjern isoleringsfilmen i bunden før første brug.
b. Åbn påfyldningsproppen eller mundstykket for at fylde.
c. Sæt påfyldningsproppen eller mundstykket tilbage.
d. Indsæt patronen i hovedenheden.



Forholdsregler:
a. Indsæt flaskens drypspids i påfyldningsåbningen før påfyldning.
b. LAD IKKE påfyldningsåbningen stå åben i lang tid. Efter påfyldning skal du straks sætte påfyldningsproppen eller mundstykket tilbage og sikre, at den er trykket på plads for at forhindre lækage.
c. Efter påfyldning af en ny patron for første gang, lad den stå i 10 minutter før brug for at forhindre skader på pod'en forårsaget af drift uden e-væske.
d. Når den resterende e-væske i patronen er under "MIN"-niveauet, skal du genopfylde den i tide.

2. Luftstrøm justering
Juster flowhastigheden via luftstrømsjusteringsventilen på siden.

3. Indsættelse/fjernelse
Når kassetten indsættes, blinker LED-indikatoren to gange for at indikere den aktuelle batteriniveau;
Når kassetten fjernes, blinker LED-indikatoren to gange;

4. Vaping
Træk for at dampe når enheden er tændt. Alle LED-indikatorer vil blinke i et løbelysmønster fra den nederste bjælke og vende tilbage til det aktuelle batteriniveau, når dampningen stopper.

5. Batteriniveau-indikator
Antallet oplyste bjælker svarer til den aktuelle batteriniveau.
Fire bjælker lyser grønt, når batteriet er 75%-100%
Tre bjælker lyser blåt, når batteriet er 50%-74%
To bjælker lyser gult, når batteriet er 25%-49%
En bjælke lyser rødt, når batteriet er 0%-24%"


6. Opladning
Forbindelse til opladning: En enkelt bjælke vil blinke for at angive det aktuelle batteriniveau;
Fuld opladning: LED-indikatorerne slukker, når batteriet er 100 % opladet;
Frakobling fra opladning: LED-indikatorerne lyser for at angive det aktuelle batteriniveau.

7. Beskyttelse og indikering
a. Kortslutningsbeskyttelse: Når en kortslutning opstår, blinker det røde lys 3 gange under dampning, og enheden stopper output.
b. Lavspændingsbeskyttelse: Når batteriets strøm er utilstrækkelig under brug, blinker det røde lys 10 gange, og enheden stopper output.
c. Overbelastningsbeskyttelse: Når dampningen overstiger 6 sekunder, blinker det grønne lys 5 gange, og enheden stopper output.
d. Åben kredsløbsbeskyttelse: Når et åbent kredsløb opstår i en situation uden patron eller ved frakobling, er der ingen output under dampning, og det blå lys blinker 3 gange.

Vigtig påmindelse
1. Brug en høj kvalitets strømforsyning (5V/2A) og USB-kabel, der har bestået sikkerhedscertificering til opladning.
2. Hvis du medbringer dette produkt på et fly, skal du fjerne patronen fra enheden og pakke den separat for at forhindre lækage på grund af ændringer i lufttrykket.
3. Undgå høje temperaturer, brandfarlige og eksplosive genstande, lave temperaturer, vand og fugtige omgivelser under brug og opbevaring. Opbevar ikke enheden sammen med hårde genstande under transport for at forhindre skader på enheden. Det anbefales at oplade enheden mindst én gang om måneden for at forlænge dens levetid.
4. Brug ikke denne enhed i omgivelser med stærk statisk elektricitet.

FRENCH

Introduction du produit



1. Embout buccal
2. Vanne de réglage du flux d'air
3. Cartouche 4. Unité principale
5. Indicateur LED 6. Bouchon de remplissage
7. Interface Type-C

Spécifications du produit

Matériau principal	PCTG, PC
Dimensions	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Poids net	Environ 53 g
Capacité	3,0ml/2,0ml
Puissance de sortie maximale	35W
Spécifications de la cartouche	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Capacité de la batterie	1600mAh

Guide de démarrage rapide
1. Retirez la cartouche de l'appareil, puis enlevez le film isolant au bas.
2. Ouvrez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal pour remplir. Ensuite, remettez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal, insérez la cartouche dans l'unité principale et laissez-la reposer 10 minutes.
3. Tirez une bouffée pour vapoter.

Instructions détaillées d'utilisation
1. Remplissage
a. Retirez la cartouche et retirez le film isolant au bas avant la première utilisation.
b. Ouvrez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal pour remplir.
c. Remettez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal.
d. Insérez la cartouche dans l'unité principale.



Précautions:
a. Insérez l'embout du flacon dans l'orifice de remplissage avant de remplir.
b. NE PAS laisser l'orifice de remplissage ouvert trop longtemps. Après remplissage, remettez immédiatement le bouchon de remplissage ou l'embout buccal et assurez-vous qu'il est bien en place pour éviter les fuites.
c. Après avoir rempli une nouvelle cartouche pour la première fois, laissez-la reposer pendant 10 minutes avant utilisation afin d'éviter d'endommager la capsule en l'utilisant sans e-liquide.
d. Lorsque le niveau d'e-liquide restant dans la cartouche est en dessous du niveau "MIN", veuillez remplir à temps.

2. Réglage du flux d'air
Ajustez le débit via la vanne de réglage du flux d'air sur le côté.

3. Insertion/retrait
Lorsque la cartouche est insérée, le voyant LED clignote deux fois pour indiquer le niveau actuel de la batterie ;
Lorsque la cartouche est retirée, le voyant LED clignote deux fois ;

4. Vapotage
Aspirez pour vapoter lorsque l'appareil est allumé. Tous les indicateurs LED clignotent en motif lumineux défilant depuis la barre inférieure, revenant au niveau de batterie actuel après l'arrêt du vapotage.

5. Indicateur de niveau de batterie
Le nombre des barres lumineuses correspond au niveau actuel de la batterie.
Quatre barres s'allument en vert lorsque la batterie est chargée à 75 %-100 %
Trois barres s'allument en bleu lorsque la batterie est chargée à 50 %-74 %
Deux barres s'allument en jaune lorsque la batterie est chargée à 25 % -49 %
One bar lights up red when the battery is 0%-24%
Une barre s'allume en rouge lorsque la batterie est chargée à 0 %-24 %


6. Chargement
Connexion pour le chargement : Une seule barre clignote pour indiquer le niveau actuel de la batterie ;
Charge complète : Les indicateurs LED s'éteignent lorsque la batterie est à 100 % de charge ;
Déconnexion du chargement : Les indicateurs LED s'allument pour indiquer le niveau actuel de la batterie.

7. Protection et indication
a. Protection contre les courts-circuits : Lorsqu'un court-circuit se produit, la lumière rouge clignote 3 fois pendant le vapotage et l'appareil arrête la sortie.
b. Protection contre la basse tension : Lorsque la puissance de la batterie est insuffisante pendant la sortie, la lumière rouge clignote 10 fois et l'appareil arrête la sortie.
c. Protection contre les excès de durée : Lorsque le vapotage dépasse 6 secondes, la lumière verte clignote 5 fois et l'appareil arrête la sortie.
d. Protection contre les circuits ouverts : Lorsqu'un circuit ouvert se produit en cas d'absence ou de déconnexion de cartouche, il n'y a pas de sortie pendant le vapotage et la lumière bleue clignote 3 fois.

Rappel important
1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur de haute qualité (5V/2A) et un câble USB ayant passé une certification de sécurité pour le chargement.
2. Si vous transportez ce produit dans un avion, veuillez retirer la cartouche de l'appareil et l'emballer séparément afin d'éviter toute fuite due aux changements de pression dans l'avion.
3. Évitez les températures élevées, les articles inflammables et explosifs, les températures basses, l'eau et les environnements humides pendant l'utilisation et le stockage. Ne le stockez pas avec des objets durs pendant le transport afin d'éviter d'endommager l'appareil. Il est recommandé de recharger l'appareil au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.
4. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement de forte électricité statique.

PORTUGUESE

Introdução ao Produto



1. Bocal
2. Válvula de ajuste de fluxo de ar
3. Cartucho 4. Unidade principal
5. Indicador LED 6. Tampa de enchimento
7. Interface Tipo-C

Especificações do Produto

Material principal	PCTG, PC
Dimensões	29.4*17*113.8mm (FDA,INT) 29.4*17*110.6mm (TPD,CRC)
Peso líquido	Aproximadamente 53 g
Capacidade	3,0 ml / 2,0 ml
Potência máxima de saída	35W
Especificações do cartucho	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω/1,2Ω
Capacidade da bateria	1600mAh

Guia de Início Rápido
1. Retire o cartucho do dispositivo, depois remova a película isolante da parte inferior.
2. Abra a tampa de enchimento ou o bocal para encher. Depois disso, volte a colocar a tampa de enchimento ou o bocal, insira o cartucho na unidade principal e deixe-o em repouso durante 10 minutos.
3. Puxe uma tragada para vaporizar.

Instruções Detalhadas de Uso
1. Preenchimento
a. Remova o cartucho e retire a película isolante na parte inferior antes de usar pela primeira vez.
b. Abra a tampa de enchimento ou o bocal para encher.
c. Volte a colocar a tampa de enchimento ou o bocal.
d. Insira o cartucho na unidade principal.



Precauções:
a. Insira o bico do frasco na ranhura de enchimento antes de encher.
b. NÃO deixe a ranhura de enchimento aberta por muito tempo. Após o enchimento, coloque imediatamente a tampa de enchimento ou o bocal e certifique-se de que está bem pressionado para evitar fugas.
c. Após encher um novo cartucho pela primeira vez, deixe-o em repouso por 10 minutos antes de usar para evitar danos ao pod causados por operação sem líquidos.
d. Quando o líquido restante no cartucho estiver abaixo do nível "MIN", reabasteça a tempo.

2. Ajuste de fluxo de ar
Ajuste a vazão de ar através da válvula de ajuste de fluxo localizada na lateral.

3. Inserção/remoção
Quando o cartucho é inserido, o indicador LED pisca duas vezes para indicar o nível atual da bateria;
Quando o cartucho é removido, o indicador LED pisca duas vezes.

4. Vaporização
Dê uma passa para vapearquando o dispositivo estiver ligado. Todos os indicadores LED irão piscar em padrão sequencial a partir da barra inferior, voltando ao nível atual da bateria após a paragem da vaporização.

5. Indicador do nível de bateria
O número de barras iluminadas corresponde ao nível atual da bateria.
Quatro barras acendem a verde quando a bateria está entre 75% e 100%.
Três barras acendem a azul quando a bateria está entre 50% e 74%.
Duas barras acendem a amarelo quando a bateria está entre 25% e 49%.
Uma barra acende a vermelho quando a bateria está entre 0% e 24%.


6. Carregamento
Ligação para carregamento: Uma única barra piscará para indicar o nível atual da bateria;
Carga completa: Os indicadores LED apagar-se-ão quando a bateria estiver a 100% de carga;
Desconexão do carregamento: Os indicadores LED acendem-se para indicar o nível atual da bateria.

7. Proteção e Indicação
a. Proteção contra curto-circuito: Quando ocorre um curto-circuito, a luz vermelha pisca 3 vezes durante a inalação e o dispositivo interrompe a saída.
b. Proteção contra baixa tensão: Quando a bateria está insuficiente durante a saída, a luz vermelha pisca 10 vezes e o dispositivo interrompe a saída.
c. Proteção contra tempo excessivo: Quando a inalação excede 6 segundos, a luz verde pisca 5 vezes e o dispositivo interrompe a saída.
d. Proteção contra circuito aberto: Quando ocorre um circuito aberto por ausência de cartucho ou por desconexão, não há saída durante a inalação e a luz azul pisca 3 vezes.

Lembrete Importante
1. Utilize um adaptador de alimentação de alta qualidade (5V/2A) e um cabo USB que tenham passado na certificação de segurança para carregamento.
2. Se transportar este produto de avião, remova o cartucho do dispositivo e embale-o separadamente para evitar vazamentos devido a alterações na pressão da aeronave.
3. Evite altas temperaturas, artigos inflamáveis e explosivos, baixas temperaturas, água e ambientes húmidos durante o uso e armazenamento. Não o armazene com objetos duros durante o transporte para evitar danos ao dispositivo. Recomenda-se carregar o dispositivo pelo menos uma vez por mês para prolongar a sua vida útil.
4. Não utilize este dispositivo num ambiente com forte eletricidade estática.

العربية

مقدمة المنتج




1. قطعة الفم 2. صمام تعديل تدفق الهواء
3. الخرطوشة 4. الوحدة الرئيسية
5. مؤشر LED 6. سدادة التعبئة
7. منفذ Type-C

مواصفات المنتج

المادة الرئيسية	PC ،PCTG
الأبعاد	29.4*17*113.8 مم (FDA,INT) 29.4*17*110.6 مم (TPD،CRC)
الوزن الصافي	حوالي 53 جرام
سعة	3.0 مل/2.0 مل
الطاقة القصوى المخرجة	35 واط
مواصفات الخرطوشة	0.4 أوم/0.6 أوم/0.9 أوم/1.2 أوم
سعة البطارية	1600 مللي أمبير في الساعة

دليل البداءة السريعة
1. قم بإزالة الخرطوشة من الجهاز، ثم قم بإزالة الفيلم العازل من الأسفل.
2. افتح سدادة التعبئة أو قطعة الفم للتعبئة. بعد ذلك، أعد تركيبها، وأدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية واتركها لمدة 10 دقائق.
3. خذ نفسًا للاستنشاق.

تعليمات الاستعمال المفصلة
1. الملء
أ. افصل الخرطوشة وانزع الغطاء العازل في القاعدة قبل الاستعمال الأول.
ب. افتح سدادة الحشو أو القطعة الفموية للتعبئة.
ج. أعد وضع سدادة الحشو أو القطعة الفموية في مكانها.
د. أدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية.



الاحتياطات:
أ. أدخل رأس القارورة بالتنقيط في فتحة التعبئة قبل الملء.
ب. لا تترك فتحة التعبئة مفتوحة لفترة طويلة. بعد التعبئة، أعد تركيب سدادة التعبئة أو قطعة الفم فورًا وتأكد من تثبيتها بإحكام لمنع التسرب.
ج. بعد ملء خرطوشة جديدة لأول مرة، يرجى تركها لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام لمنع تلف الكبسولة الناتجة عن التشغيل بدون سوائل إلكترونية.
د. عندما يكون السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة أقل من مستوى "MIN" (الحد الأدنى)، يرجى إعادة التعبئة في الوقت المناسب.

2. تعديل تدفق الهواء
اضبط معدل التدفق عبر صمام ضبط تدفق الهواء على الجانب.

3. الإدراج/الإزالة
عند إدخال الخرطوشة، يومض مؤشر LED مرتين للإشارة إلى مستوى البطارية الحالي؛
عند إزالة الخرطوشة، يومض مؤشر LED مرتين؛

4. التدخين
خذ نفسًا للاستنشاق عند تشغيل الجهاز. ستومض جميع مؤشرات LED بنمط ضوء التشغيل من الشريط السفلي، وتعود إلى مستوى البطارية الحالي بعد توقف التدخين.

5. مؤشر مستوى طاقة البطارية
يتوافق عدد الأشرطة المضيئة مع مستوى البطارية الحالي.
تضيء أربعة أشرطة باللون الأخضر عندما يكون مستوى البطارية 75%-100%.
تضيء ثلاثة أشرطة باللون الأزرق عندما يكون مستوى البطارية 50%-74%.
تضيء شريطان باللون الأصفر عندما يكون مستوى البطارية 25%-49%.
يضيء شريط واحد باللون الأحمر عندما يكون مستوى البطارية 0%-24%.

6. الشحن
الاتصال للشحن: سوف يومض شريط واحد للإشارة إلى مستوى البطارية الحالي؛
الشحن الكامل: سيتم إيقاف تشغيل مؤشرات LED عندما تكون البطارية مشحونة بنسبة 100%؛
فصل الشحن: ضيء مؤشرات LED للإشارة إلى مستوى البطارية الحالي.

7. الحماية والإرشاد
أ. الحماية من القصر الكهربائي: عند حدوث ماس كهربائي، يومض الضوء الأحمر 3 مرات أثناء الاستخدام ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
ب. حماية الجهد المنخفض: عند عدم كفاية طاقة البطارية أثناء الإخراج، يومض الضوء الأحمر 10 مرات ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
ج. حماية من العمل المفرط: عند تجاوز مدة السحب 6 ثوانٍ، يومض الضوء الأخضر 5 مرات ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
د. حماية الدائرة المفتوحة: عند حدوث دائرة مفتوحة في حالة عدم وجود خرطوشة أو انقطاع الاتصال، لا يكون هناك إخراج أثناء الاستخدام ويومض الضوء الأزرق 3 مرات.

تذكير دافئ
1. يرجى استخدام محول طاقة عالي الجودة (5 فولت/ 2 أمبير) وكابل USB مرخص أمانيًا للشحن.
2. إذا كنت تنقل هذا المنتج على متن طائرة، يرجى إزالة الخرطوشة من الجهاز وتعبئتها بشكل منفصل لمنع تسرب السوائل بسبب تغيرات ضغط الطائرة.
3. ينبغي تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، ودرجات حرارة منخفضة، والماء، والبيئات الرطبة أثناء الاستخدام والتخزين. لا تقم بتخزينه مع أشياء صلبة أثناء النقل لمنع تلف الجهاز. نوصي بشحنه مرة واحدة في الشهر على الأقل لتمديد عمر خدمته.
4. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة كهربائية جامدة قوية؛

WARNING
The new FDA regulations apply to the sales and distribution of all E-cig products.
1. Do not give away free samples.
2. It is prohibited to sell all types of E-cig products to people under the age of 21.
3. It is prohibited to sell all types of E-cig products in vending machines except those specified by laws and regulations.
4. It is prohibited to introduce products with "light", "low", "mild", or other similar descriptions in labels or advertisements into interstate trade.
5. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
6. Please do not drink it.
7. It may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
8. Swallowing or skin contact with this product may cause intoxication.
9. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
10. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.
11. Please consult your local vape shop or contact us through aftersales@myuwell.com if you need help using the product.

WARNING
1. This product is only for people who have reached the legal smoking age. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
2. This product is suitable for various concentrations of e-liquid. If you directly contact e-liquid when using this product, please clean your hands and forearms thoroughly. If your eyes directly contact the e-liquid, please rinse your eyes with clean water and seek medical attention immediately. If you swallow the e-liquid, rinse your mouth and seek medical attention immediately. Please take the liquid container or label with you when you seek medical attention.
3. The product may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
4. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
5. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.

This product is in compliance with the following:
● Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
● Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
● The Tobacco Products Directive (2014/40/EU)

Battery Recycling:
The product's battery should be collected and sent to related recycling center.
This product complies with TPD and MHRA. For any questions about TPD and MHRA, please check the ECID number on the following website:
https://cms.mhra.go.uk/ecig?f%5B0%5D=ecig_brand_taxonomy_term_name%3AUWELL&page=0

Product Verification
● Visit UWELL's official website www.myuwell.com to verify under the SUPPORT navigation bar.
● Please scan the QR code on the package with your phone camera to verify. The result will be displayed on the page.
● Or you can enter the 16-bit anti-counterfeit code on the surface of the user manual into the input box, and the result will be displayed within seconds.

Attention:
Please keep your package and the warranty card.

Warranty Period
180 days from the purchasing date.

Warranty Parts
Device and atomizer only. Coil and pod are excluded.

Warranty Service Excluded Conditions
1. Expiration of warranty period.
2. Damage caused by failure to use, maintain and keep the product according to the requirements of the product instructions.
3. Damage caused by maintenance service personnel non-authorized by UWELL.
4. Damage caused by using inferior accessories of other brands.
5. Damage caused by the force majeure.

Warranty Service Guide
1. You can ask the shop you purchased your vaping device for the warranty service.
2. You can visit www.myuwell.com and ask for warranty service under the SUPPORT navigation bar.
3. You can contact us through aftersales@myuwell.com if you have any questions.

Please use your phone camera to scan the QR code for further information.

技术要求及规格：

- 材　　质: 70g双胶纸
- 表面处理: /
- 要　　求: 双面印刷，风琴折
- 印刷颜色: K
- 完成后外尺寸: 42*125mm
- 未标注尺寸公差: ±0.5mm
- 注意事项: 无少印，错印，颜色正确，字迹清晰；
  不能有色差，啤穿底纸，溢胶，套色不准等现象；
  需要符合RoHS要求。

优维尔	KPN042B说明书(十国语言)			
	日期	2025.11.14	表面处理	/
	名称	说明书	零件编号	KPN042B-P003
	材质	/	物料编码	2070302005-00-000
视角:	单位: MM	比例: 1:1	共1页 第1页	版本 A/0
设计:	审核:		批准:	